


自宅へ帰るには

自宅を登録する

1 メニュー画面 **設定** から、**登録ポイント編集** を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、**設定方法** を選ぶ。



地図から設定する


ジョイスティックで地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(「操作編：場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を押す。

自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅に帰る** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



サブメニューから探索する

1 現在地画面表示中に **決定** を押す。

サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



ルートを作る

自宅へ帰るには