


## 都市高マップで探す

都市高速上のIC/SA/PAを表示します。  
IC=インターチェンジ  
SA=サービスエリア  
PA=パーキングエリア


① メニュー画面 **行き先** から  
**都市高マップ** を選ぶ



② 路線名を選ぶ  
例) 首都高速




③ IC・SA・PA を選ぶ




全体図を見たいときは、**全体図** を選んでください。

④ 例) 足立入谷：入口  
**足立入谷：入口** を選ぶ



地図が表示されます。

⑤ **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

### お知らせ

手順⑤でサブメニューを消すときは、**戻る** を押してください。  
手順⑤で **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。**ポイント登録** を選ぶと、ポイントとして登録します。

## 緯度・経度で探す

① メニュー画面 **行き先** から  
**緯度経度** を選ぶ




② 緯度・経度を入力し、  
**完了** を選ぶ



地図が表示されます。

③ **行き先設定** を選ぶ



ルート探索を開始します。

緯度・経度の入力には、  
ジョイスティックの上下で数字が変わり、左右でカーソルが移動します。  
10キーでも入力できます。

### お知らせ

手順③でサブメニューを消すときは、**戻る** を押してください。  
手順③で **経由地設定** を選ぶと、経由地に設定してルートを探します。**ポイント登録** を選ぶと、ポイントとして登録します。

ジョイスティックで選んで、  
押して決定

メニュー画面を表示

