






# 場所を登録する（登録ポイント編集）

登録ポイント情報を編集する		操 作		
名称を入力する		登録ポイント情報画面から（☞81 ページ） <div>1</div> <div>名 称 を選ぶ 入力した名称が地図上に表示されます。</div>	<div>2</div> 名称を入力する（☞86 ページ） 最大 10 文字（半角 20 文字）	<div>3</div> 入力終了後、完了 を選ぶ 詳細 を選び、枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ
マークを変更する		マーク を選ぶ	マーク を選ぶ	
登録ポイントに 近づくとき知らせる サウンドで	サウンドを選ぶ	サウンド を選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ 30 地点まで
	サウンドが鳴り始める 距離を選ぶ		サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ		サウンド方向 を選ぶ	全方向 または 方向指定 を選び、方向を指定する
電話番号を入力する		TEL を選ぶ 登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、 「0」から入力し、6 桁以上入力してください。	電話番号を入力する PHS/携帯電話の番号でも可	入力終了後、完了 を選ぶ 削除する場合は、全削除 を選び、完了 を選ぶ
メモを入力する		メ モ を選ぶ	メモを入力する 最大 20 文字（半角 40 文字）	入力終了後、完了 を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する		場 所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、決定 を押す
			名称変更 を選ぶ 最大 16 文字（半角 32 文字）	入力終了後、完了 を選ぶ
登録した日付けを変更する		登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を 入力する	入力終了後、完了 を選ぶ 曜日は自動的に設定されます （1600 年 1 月 1 日以降の日付で入力してください。）