




FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送とは

FM文字多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容（曲名やアーティスト名など：番組連動情報）のほか、ニュースや天気予報などの独立したチャンネル情報も見ることができます。

準備 FM文字多重情報を提供している放送局を選局してください。（☞90ページ）



FMチューナーの受信状態（4段階表示：0～3本）

文字多重放送の番組連動情報
(曲名やグループ名などを表示)

FM文字多重放送の 文字情報/图形情報 を見る

① メニュー画面 [情報] から
[FM文字放送] を選ぶ




② 文字情報または
图形情報を選ぶ



文字情報 / 図形情報が
表示されます。

③ 見たい
情報の番号を選ぶ



☞でページ切替を行います

FM文字多重放送を 自動的に表示 させる

停車中にFM文字多重の文字情報を表示させることができます。
(設定のしかた☞104ページ)


別売のVICSビーコン受信機・
自立航法ユニットを接続していない場合は、停車、走行中の認識が正しくされないことがあります。

① 停車すると、自動的に
番組連動情報が表示されます。



【目次】を選ぶと、その他の
情報が表示されます。

② 見たい情報の番号を
選ぶ



選んだ情報が表示されます。

車を発進させると、
表示が消えます。

信号待ちなどで
停車すると



前回停車したときと同じ
ページが表示されます。

地図を見たいときは、
【現在地】を押す

自動表示をやめたいときは、
【消去】を選ぶ



表示が消えます。

お知らせ

リモコンでページを切り替えると自動
ページ切り替えは行わなくなります。
VICSの文字情報は表示されません。
ネット選局により周波数が変わったときには、番組連動情報を表示します。
ニュースなどの内容は、表示するまでに多少時間がかかることがあります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)

VICSビーコン受信機・自立航法
ユニットを接続していない場合、
走行中にFMインフォメーション
が消えないことがあります。

そのときは安全な場所に停車して、
【消去】を選んでください。

【消去】を選ぶと、次回からFM
多重の文字情報を自動表示され
ません。自動表示させるには、FM
インフォメーションを「する」に設
定してください。(☞104ページ)

お知らせ

FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。
またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。