

さくいん (メニュー一覧から)



主な方法で探す

- 住所 48
- ジャンル 48
- 電話番号 50
- 登録ポイント 50
- 自宅に帰る 46
- 行き先を取消す 45



他の方法で探す

- 名称・施設 52
- 個人名 52
- 周辺施設 54
- オートマップメモリ 56
- 郵便番号 56
- ハイウェイマップ 56
- 都市高マップ 58
- 緯度経度 58



- VICS情報 90
 - 文字情報 (FM多重) 90
 - 図形情報 (FM多重) 90
 - 所要時間 (FM多重) 90
 - 文字情報 (ビーコン) 90
 - 図形情報 (ビーコン) 90
 - 所要時間 (ビーコン) 90
- FM文字放送 90
 - 放送局 90
 - 周波数 91
 - 文字情報 96
 - 図形情報 96
 - チューナー設定 90
- GPS情報 30
- 取付確認 30
- DEMO 3
- おしらせ



- 詳細ルート設定 62
- ルート確認 66
 - 別ルート探索 66
 - ルート情報 66
 - ルートスクロール 68
 - シミュレーション 68
 - 詳細ルート設定 62
 - 目的地付近 68
- 登録ポイント編集 76
 - 自宅を登録する 76
 - 地点を登録する 77
 - ワンタッチ探索地点を登録する 78
 - 情報を編集する 80、82
 - 地点を消去する 80
 - 地点を表示する 76
- 登録ルート編集 84
 - ルートを登録する 84
 - 登録ルートに名称を付ける 84
 - 登録ルートを消去する 84
 - 登録ルートを利用する 84
- ユーザー設定 98
- 地図表示設定
 - 高速道路マップ 98
 - スタンダードマップ 98
 - 縮尺切替 98
 - 抜け道表示 98
 - カラー選択 98
 - フロントワイド表示 98
 - ランドマーク表示 98
 - スクロールモード 98

- 探索案内設定
 - 探索モード 100
 - 細街路探索 100
 - 自動帰路探索 100
 - 案内モード 100
 - オートリルート 100
 - 3Dレーンガイド 100
 - ルートスクロール 100
 - 残距離表示 100
 - ドライブスポットガイド 100
 - 到着予想時刻 100
 - 方面看板 100
 - レーン看板 100
- システム設定
 - 明るさ調整 102
 - 昼夜切替 102
 - 走行軌跡 102
 - トークバック 102
 - ピープ音 102
 - 画面位置調整 102
 - ドライバー設定 102
 - システムの初期化 102
- VICS設定
 - 文字情報 104
 - 図形情報 104
 - 渋滞情報 104
 - 情報マーク 104
 - FMインフォメーション 104
 - VICS経路探索 104
 - 受信案内 104
 - 車種設定 104
- DVD設定
 - 表示モード 118
 - 音声言語 118
 - 字幕言語 118
 - メニュー言語 118
 - DR COMP 118
 - 外部接続 118
 - 再生 118