

行き先を探すには

1 メニュー画面 **行き先** を押して、メニュー画面を表示させる。



2 メニュー画面 **行き先** から、行き先を探す。
(例：ジャンルから探す場合)



行き先を探す方法について


ここでは、ジャンルから探す場合について説明していますが、その他にも以下の方法があります。

住所で探す
電話番号で探す
登録ポイントで探す
自宅に帰る

他の方法で探す を押すと、以下の方法でも探せます。

名称・施設名で探す
個人名で探す
周辺の施設を探す
オートマップメモリで探す
郵便番号で探す
ハイウェイマップで探す
都市高マップで探す
緯度経度で探す


詳しくは、「操作編：行き先を探す」をご覧ください。



3 地図が表示されたら、**行き先設定** を選ぶ。
現在地から行き先までのルートを探します。

お知らせ

自宅の位置を登録しておくと、帰り道(自宅までの)ルートが簡単に作れます。(28ページ)



ルート探索中、画面上に **一般道優先** が表示されたら一般道優先で、**一般道優先** が表示されたら高速道優先で探索しています。
優先する道路を切り替えるには、画面上の **高速道優先** または **一般道優先** を選んでください。



ルート案内が始まると...

画面上に右の情報を表示します。

走行中の案内については、26ページをご覧ください。

目的地に到着すると...

「目的地周辺です。運転お疲れさまでした。」という音声案内が流れて、ルート案内を終了します。

ルートが消去されます。

お知らせ

ルート案内中、ルート表示が不要になったときなどルートを消去したいときは、手順1の画面で **行き先を取消す** を選んでください。

次の分岐点までの残距離と分岐交差点名
目的地の方向



到着予想時刻と目的地(経由地)までの残距離

ルートを
作る

行き先を
探すには

いろいろな行き先の探しかた (代表例)

住所で探す

1 メニュー画面 **行き先** (主な方法で探す) から、**住所** を選ぶ。

2 メニューに従って住所を選ぶ。




3 地図が表示されたら **行き先設定** を選ぶ。
(☞ 21ページ手順3)

施設名で探す


1 メニュー画面 **行き先** (他の方法で探す) から、**名称・施設** を選ぶ。

2 施設名を入力し、**リスト** を選ぶ。



文字入力のしかた

① ジョイスティックで文字を選んで




② 押して決定する。



10キーでも文字を入力できます。

3 リストから施設名を選ぶ。




4 地図が表示されたら **行き先設定** を選ぶ。(☞ 21ページ手順3)

電話番号で探す

1 メニュー画面 **行き先** (主な方法で探す) から、**電話番号** を選ぶ。

2 電話番号を入力し、**リスト** を選ぶ。



数字入力のしかた

① ジョイスティックで数字を選んで



② 押して決定する。



カーソルが右に移動します。


10キーでも数字を入力できます。



3 リストから電話番号を選ぶ。



4 個人宅の電話番号の場合のみ
「名字」を入力する。
(「なまえ」の入力は不要)



5 地図が表示されたら **行き先設定** を選ぶ。(☞ 21ページ手順3)

ルートを作る

いろいろな行き先の探しかた


経由地を設定・修正するには

設定のしかた

- 1 メニュー画面 **設定** から、**詳細ルート設定** を選ぶ。



- 2 ルート設定画面が表示されたら、**1**マーク(経由地)を選ぶ。



- 3 経由地の検索方法を選ぶ。
(例：ジャンルから検索する場合)

20ページ手順2と同じ方法で検索します。


- 4 地図が表示されたら、位置を確認して **決定** を押す。

経由地が追加されます。



- 5 **探索開始** を選ぶ。


経由地を通るルートを探します。
高速道優先/一般道優先の切り替えや
通りたい道路の指定ができます。
(☞「操作編：通りたい道路を選ぶ」)



修正(追加・変更・消去)のしかた


- 1 ルート設定画面で、
修正する経由地を選ぶ。
(例：1を修正する場合)

ルート設定画面を表示させるには
左ページ手順1参照。



- 2 サブメニューが表示されたら、
経由地を追加する場合は
追加 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を追加してください。
選択した経由地の前に、経由地が
追加されます。




- 経由地を変更する場合は
変更 を選ぶ。

左ページ手順3～4と同じ操作で、
経由地を変更してください。


- 経由地を消去する場合は
消去 を選ぶ。

右の確認画面が表示されたら、
決定 を押してください。
経由地が削除されます。



ルートを
作る

- 3 **探索開始** を選ぶ。
修正した経由地を通るルートを探します。




(例：経由地を消去した場合)

経由地を設定・修正するには

走行中の案内について

ルート案内中の音声案内


一般道路走行中は...



高速道路走行中は...

高速料金案内
都市間高速、都市高速、主要有料道路で
通行料金を表示し、音声案内します。


高速道路出口案内
高速道路出口に近づくと音声案内します。



リクエスト音声案内

ルート案内中に「現在地」を押すと、次の分岐点や到着予想時刻などを音声案内します。

音声が聞き取りにくいときは
音量を調整してください。



FM VICSを受信すると

VICS (ビックス)の情報

FM多重でVICSの道路交通情報を受信すると、自動的に渋滞・規制情報（レベル3）が画面上に表示されます。

自動的に表示しないようにも設定できます。（「操作編：利用に応じた設定に変わる」）

地図表示情報（レベル3）

道路上の規制は、マークで表示されます。

マークの例

マーク	規制内容	マーク	規制内容
🚫	進入禁止	🚧	事故
🚦	車線規制	🚧	工事



渋滞は、矢印の色で表示されます。

矢印の色の例

表示	渋滞度	内容
赤色（点滅）	渋滞	交通の流れが非常に悪い状態
橙色	混雑	交通の流れがやや悪い状態
緑色	渋滞なし	交通の流れが良い状態
灰色	不明	交通の流れがわからない状態


文字情報（レベル1）



お知らせ

電波ビーコン/光ビーコンからのVICS情報（レベル1、レベル2）を受信するには、別売のVICSビーコン受信機・自立航法ユニット（CY-TBG100D）が必要です。付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。FM多重の受信状態がよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ（CL-T70D/CL-T80D）をご利用ください。

図形情報（レベル2）



ルートを作る

FM VICSを受信すると
走行中の案内について


自宅に帰るには

自宅を登録する

1 メニュー画面 **設定** から、**登録ポイント編集** を選ぶ。



2 **自宅を登録する** を選び、**設定方法** を選ぶ。



地図から設定する


ジョイスティックで地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。

登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(「操作編：場所を登録する」)



3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を押す。

自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)
自宅は、下記マークで表示されます。



メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅に帰る** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



サブメニューから探索する

1 現在地画面表示中に **決定** を押す。

サブメニューが表示されます。



2 **自宅探索** を選ぶ。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。



ルートを
作る

自宅に
帰るに
は