


# テレビを見るには


## 1 ナビTVを押して、テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。  
ナビ画面 > テレビ画面 > VTR画面  
^=====}




## 2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(右ページ参照)



## 3 チャンネルを選ぶ。

(右ページ参照)



## 4 音量を調整する。

↑音量が大きくなる  
↓音量が小さくなる



### お知らせ

音量は、モード[ナビゲーション(DVDビデオ)、テレビ、VTR]ごとに記憶されます。モードを切り替えると音量も変わります。付属のTV・FM多重用アンテナは、簡易アンテナです。テレビ受信用としても使用できますが、テレビの映りがよくない場合は、別売のダイバーシティアンテナ(CL-T70D/CL-T80D)をご利用ください。

## チャンネルの選びかた


### チャンネルを記憶させて選ぶ(オートメモリー)

## 1 チャンネルを探して記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)

↑/↓ を1秒以上押す(⊕または⊖)


または  
決定 を1秒以上倒す



## 2 記憶されたチャンネルを選ぶ。

↑/↓ を押す(⊕または⊖)

または  
決定 を倒す



### チャンネルをひとつずつ選ぶ

決定 を倒す。

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)

または  
決定 を1秒以上倒す。

受信すると、止まります。(シーク選局)

### チャンネルを直接選ぶ(ダイレクト選局)

## 10キーでチャンネル番号を入力する。



入力したチャンネルに切り替わります。

# DVDビデオを見るには

## 各部のなまえとはたらき (DVDビデオ操作時)



スライドカバーを開けると




## DVDビデオを再生する


**1** 地図ディスクを取り出し、  
DVDビデオディスクを入れる。  
(☞「操作編：準備する」)

**2** 車に取り付ける。  
(☞「操作編：本体を取り付ける/配線する」)

**3** 車のエンジンをかける。  
または、ACCに入れる。



**4** 電源を入れる。  
警告画面が表示されます。



注意事項を確認して

**決定** を押す。

ディスクの再生が始まります。

**お知らせ**

タイトルメニューやメニュー画面が表示されるディスクもあります。ディスク側の制約によって、本機の操作説明どおりに動作しないことがあります。ディスクの説明書も併せてご覧ください。



DVDビデオを見るには

DVDビデオ/テレビを見る

いろいろな再生

静止する（一時停止）

□◀▶ を押す

二画面  
▶/||

もう一度再生するには

□◀▶ を押す

二画面  
▶/||

早送り/早戻しする



を押す 押すごとに切り替わります。  
1.5倍速 <> 10倍速

通常の再生に戻すには

□◀▶ を押す

二画面  
▶/||

チャプターの頭出しをする



を押す ⊖を1回押すと、再生中の  
チャプターをはじめ  
から再生します。

停止する

□◀▶ を押す

操作画面  
■ストップ

止めたところから続きを再生するには  
(続き再生機能)

停止中に □◀▶ を押す

二画面  
▶/||

ディスクのはじめから再生するには

1 停止中にもう一度 2 □◀▶ を押す  
□◀▶ を押す

操作画面  
■ストップ



メニューから操作する

タイトルメニューから操作する

1 再生中に 8 を押す。  
タイトル表示  
タイトルメニューが表示されます。


2 ◀▶(決定) を倒して項目を選び、  
決定 を押して決定する。



メニュー画面から操作する

1 再生中に 行き先 を押す。  
メニュー画面が表示されます。

2 ◀▶(決定) を倒して項目を選び、  
決定 を押して決定する。



タイトル/チャプターを指定して再生する

1 再生中に 検索 を押す。  
タイトルチャプター  
設定  
押すごとに切り替わります。  
タイトル番号 <> チャプター番号

2 10キーで番号を入力する。  
入力の約5秒後に、入力したタイトル/  
チャプターに切り替わり、再生が始まります。  
戻る を押すと画面上の表示が消えます。

