


地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントを修正する

1 設定メニュー(P.23)から
登録ポイントを選ぶ

2 登録ポイント画面から
登録ポイントの修正を選ぶ




3 登録ポイントを選ぶ




- **種別順**: 自宅、登録ポイントの順に並べ替え
- **マーク順**: マーク(右記)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え

4 登録ポイントの情報を修正する
(右記)



5 完了を選ぶ



マークを変更する

1 **マーク**を選ぶ

2 マークのリストを選ぶ
(マーク1/マーク2/マーク3/音声付き)

3 マークを選ぶ

音声付きを選んだ場合

- **音確認**: 音声の確認
- **方向付きメモリ**: 特定の方向から近づいたときのみ、音を出力
・方向を指定して、**決定**を選んでください。

お知らせ

- **音声付き**からマークを選ぶと、近づいたときに音声でお知らせします。

名称を入力する

1 **名称**を選ぶ

2 名称を入力する
● 全角35文字(半角70文字)まで
● 文字入力のしかた→P.178

3 **完了**を選ぶ

場所を変更する

1 **位置**を選ぶ

2 変更したい場所に
スクロールさせる

3 **決定**を選ぶ

電話番号を入力する

1 **電話番号**を選ぶ

2 電話番号を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)
● この番号は、電話番号検索の対象となります。

3 **完了**を選ぶ

自宅に設定する

- 自宅→P.21、55

1 **自宅に設定**を選ぶ

2 (すでに自宅が登録されている場合)

はいを選ぶ

- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。
- 登録した自宅を呼び出すには→P.55


自宅を解除するには

1 **自宅解除**を選ぶ

2 **はい**を選ぶ

- 今までの自宅は、通常の登録ポイントとして残ります。

登録ポイント修正画面



マップコード(P.58、189)

地図上に登録ポイントの名称を表示する/しないを設定する

する/しないを選ぶ

- **する**: 地図上に登録ポイントの名称が表示される
- **しない**: 地図上に登録ポイントの名称が表示されない

登録ポイントの情報を見る


登録ポイントにカーソルを合わせ、
情報を選ぶ



- 登録ポイント情報画面が表示されます。

登録ポイント情報画面

登録ポイントの名称・住所・電話番号が表示されます。(情報がある場合のみ)



- **修正**: 登録ポイントの情報を修正(P.78)
- **消去**: 登録ポイントを消去
- **電話**: 電話をかける(BLUETOOTH接続中のみ)
・通話中の操作について→P.136

ルートが設定されていないとき

- **ここに行く**→P.59

ルートが設定されているとき

- **ここに行く**→P.59
- **ここに立寄る**→P.60

登録ポイントを消去する

一度消去するともとに戻せません。
消去は十分確認のうえ行ってください。

1 登録ポイント画面(P.78)から
登録ポイントの**消去**を選ぶ

2 登録ポイントを選ぶ

- **種別順**: ジャンルの種別ごとに並べ替え
- **マーク順**: マーク(P.78)順に並べ替え
- **登録順**: 登録日付順に並べ替え
- **全消去**: 全ての登録ポイントを消去

3 **はい**を選ぶ



- 登録ポイントが消去されます。