

本機で録音した音楽データを再生する

タイトル情報を更新する(続き)

SDメモリーカードに音楽情報を出力してタイトル情報を取得する

- 本機での操作**
SDメモリーカードを本機に挿入する(P.27)
- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶ
- 音楽情報出力**を選ぶ
メッセージが表示された場合は**はい**を選んでください。
 - PCツールがSDメモリーカードに保存されます。PCツールをパソコンにインストールしていない場合は、インストールしてください。(P.113)
- タイトル情報を取得したいアルバムを選び、**完了**を選ぶ
 - 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - タイトル無し全選択**:
タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
 - 全解除**:
選んだアルバムを全て解除
- はい**を選ぶ
 - アルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」が、SDメモリーカードの「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに出力されます。
- SDメモリーカードを本機から取り出す
- パソコンでの操作**
取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する
- PCツール「STFINDER.EXE」を起動し、「参照」を選ぶ
- SDメモリーカードに保存されているアルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」を選び、「開く」を選ぶ
- 「FileからCDDDB検索」を選ぶ
 - Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- (複数の候補がある場合のみ)
アルバム名を選び、「選択」を選ぶ
- ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ
 - タイトル情報ファイル「import.DAT」が、SDメモリーカード内の「EXPORT.DAT」と同じ階層(「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)に保存されます。
- 「OK」を選び、「終了」を選ぶ
- SDメモリーカードをパソコンから取り出す

P.115「取得したタイトル情報を更新する」へ

音楽CDを使用してタイトル情報を取得する

音楽CDを使用してタイトル情報を更新すると、CDをSDメモリーカードに録音する際、タイトル情報を付与できます。

- パソコンでの操作**
SDメモリーカードとタイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する
 - SDメモリーカードに「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダがない場合は、作成してください。
- PCツール「STFINDER.EXE」を起動し、「参照」を選ぶ
- CDを挿入したドライブを選ぶ
- 「CDからCDDDB検索」を選ぶ
 - Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- (複数の候補がある場合のみ)
アルバム名を選び、「選択」を選ぶ
- ダウンロードが完了したら、保存先(SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)を選び、「保存」を選ぶ
 - タイトル情報ファイル「import.DAT」が保存されます。
 - 必ず、SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに保存してください。
- 「OK」を選び、終了を選ぶ
- SDメモリーカードをパソコンから取り出す

取得したタイトル情報を更新する

- 本機での操作**
取り出したSDメモリーカードを本機に挿入する
- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**編集**を選ぶ
- 音楽情報更新**を選ぶ
- はい**を選ぶ
 - タイトル情報が更新されます。

お願い

- SDメモリーカードの「PRIVATE」フォルダの内容を、変更・消去しないでください。取得したタイトル情報が消去される場合があります。

録音状況を確認する

SDメモリーカードの容量、アルバム数、収録トラック数を確認できます。

- MEMORY MUSIC for SD再生画面(P.106)から**情報**を選ぶ

- 録音状況の情報を確認する

