

# アスペクトを切り換える

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> [デジタルTV]再生中の場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>デジタルTV視聴中に画面をタッチする</li> <li>選局パネル(P.92)から<b>デジタルTVメニュー</b>を選ぶ</li> <li><b>映像調整</b>を選ぶ</li> </ol> <p>[DVD]再生中の場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>本編再生中に画面をタッチする</li> <li>基本操作タッチキー(P.99)から<b>設定</b>を選ぶ</li> </ol> | <p>[SD動画再生]再生中の場合</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>再生画面をタッチする</li> <li>基本操作タッチキー(P.117)から<b>映像調整</b>を選ぶ</li> </ol> <p>[iPodビデオ]*1 [HDMI] [VTR]再生中の場合</p> <p>画面をタッチする</p> <p>※1 iPodビデオ再生画面(P.123)では、画面をタッチする必要はありません→手順2へ</p> |
|---|---|
- 2** **アスペクト切換**を選ぶ(下記)
- デジタルTV/DVD/SD動画再生/iPodビデオ/HDMI/VTRの映像が調整できます。
  - 表示される設定項目は、オーディオによって異なります。

**3** **完了**を選ぶ

設定	
<p><b>フル</b> 映像が画面全体になるように横方向に伸ばした画面(どの位置も伸ばす比率は同じ)</p>	
<p><b>ワイド</b> 16:9(横:縦)の画面(左右が少し黒くなる) ●4:3の映像は、横方向に引き伸ばされます。 ●iPodビデオ、VTRの場合は切り換えられません。</p>	
<p><b>ズーム</b> ノーマル画面の比率のまま、左右に合わせて拡大した画面(上下が少しカットされる) ●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。 ●デジタルTV、SD動画再生、HDMIの場合は切り換えられません。</p>	
<p><b>ノーマル</b> 4:3(横:縦)の画面(左右が黒くなる) ●16:9の映像は、横方向に圧縮されます。</p>	

■お買い上げ時の設定について

お買い上げ時の設定は、オーディオによって異なります。

- ノーマル: [VTR]
- ワイド: [デジタルTV] [DVD] [SD動画再生] [HDMI]
- フル: [iPodビデオ]


●営利目的、または公衆に視聴させることを目的として画面の圧縮・引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがあります。

●ワイドでない通常(4:3)の映像をフル・ズーム・ワイドで画面いっぱいに拡大すると、周辺の画像が一部見えなくなったり変形したりします。制作者の意図を尊重したオリジナル映像は、ノーマルでご覧ください。

# 現在地画面にオーディオ映像を表示する

現在地画面に、デジタルTV、DVD、SD動画再生、iPodビデオ、HDMI、VTRの映像を表示できます。

- 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
- 各種設定画面から**その他**を選ぶ
- ナビ+映像表示の**する**を選び、**完了**を選ぶ



●現在地画面にオーディオ映像が表示されます。



- 現在地画面からオーディオ映像を消去するには
- 設定メニュー(P.23)から**各種設定**を選ぶ
  - 各種設定画面から**その他**を選ぶ
  - ナビ+映像表示の**しない**を選び、**完了**を選ぶ



お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、現在地画面のみ表示されます。地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.32)表示中や地図モード画面(P.36)、渋滞・規制情報の割り込み表示中(P.82、83)は、オーディオ映像は表示されません。
- 現在地画面のオーディオ映像は、表示位置やアスペクトの変更ができません。
- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 現在地画面にオーディオ映像を表示中は、本体のボタンでのオーディオの音量調整のみできます。(他のオーディオの操作はできません。)

オーディオアスペクトを切り換える/現在地画面にオーディオ映像を表示する