

地図の見かた

地図画面

時計表示

- GPS衛星から信号を受信して、時刻が自動的に調整されます。
(手動では調整できません)
- 表示する/しないの設定→P.162

抜け道表示※1

- 抜け道は緑色の線で表示されます。
- 抜け道データ収録エリア→P.195
- 表示する/しないの設定→P.160
- 抜け道を考慮したルートを探索できます。(P.40)

立体ランドマーク※1

全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示

- 表示する/しないの設定→P.160
- 3Dの市街地図には表示されません。

お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、縮尺を変更してください。

方位マーク (地図の向きを表示)

ノースアップ
(北が上の地図)

ヘディングアップ
(進行方向が上の地図)

選ぶと、地図の向きが切り換わる (P.44)

100m

現在の縮尺を表示

GPS


GPSマーク

GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示

VICS
14:00

VICSマーク

VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.50)



事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定→P.161

シーズンレジャーランドマーク※1

桜と紅葉の季節になると観光スポットの場所をマークで表示

- 表示する/しないの設定→P.160

ランドマーク※1

目印となる施設などを地図上にマークで表示

- 表示させるランドマークを選ぶには→P.47
- ランドマークの情報を見るには→P.47

※1 縮尺25 m～800 mで表示されます。

オーディオ情報表示

再生中のオーディオ情報を表示

- 表示する/しないの設定→P.162

詳細 詳細 / 広域 広域

地図の縮尺が切り換わる (P.43)

LAUNCHER ランチャー

地図画面にタッチキーを表示 (P.38)

凡例	
表示	内容
—	高速・有料道路 (青)
—	国道 (赤)
—	主要地方道 (緑)
—	一般都道府県道 (緑)
—	他の道路 (灰色) (幅5.5 m以上)
—	他の道路 (灰色) (幅3～5.5 m)
■	J R
+++	私鉄
■	水路 (水色)
-----	都道府県境
■	緑地 (緑)
■	庁舎・敷地など (灰色)
⌘	官公庁
⌘	都道府県庁
⊙	市役所・東京23区役所
○	町村・東京以外区役所
⊙	NTT
⌘	銀行・信用金庫
⌘	デパート・スーパーなど
H	ホテル・旅館など
■	ビル
⌘	工場
⌘	灯台
⌘	神社
⌘	寺院
⌘	教会
⌘	霊園・墓地
⌘	城跡
⌘	警察署
Y	消防署
〒	郵便局
⌘	インターチェンジ (緑)
⌘	スマートIC (紫)
SA	サービスエリア
PA	パーキングエリア
⌘	交差点
P	駐車場
⌘	駅
⌘	フェリーのりば
⌘	港湾
✈	空港・飛行場
⌘	道の駅
◆	踏切 (黄)
◆	ボトルネック踏切 (橙)
文	学校
幼	幼稚園
⌘	病院・医院
⌘	電力会社・発電所
⌘	海水浴場
⌘	アイススケート場
⌘	ヨットハーバー
⌘	競技場・体育館
⌘	キャンプ場
⌘	公園
⌘	温泉
⌘	山
⌘	名所・観光地など
⌘	ゴルフ場
⌘	スキー場
●	その他の施設

- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。