


探索結果画面から設定・確認する

経由地・目的地を編集する


追加する (5地点まで)

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **追加** を選ぶ
- 2 施設を検索し、**ここに行く** を選ぶ
● 検索のしかた → P.54 ~ 58

3 追加する区間の **設定** を選ぶ



- 経由地・目的地が追加されます。
- メッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

4 探索開始 を選ぶ

消去する

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) 経由地・目的地を選ぶ



- **全消去** : ルートを消去

3 はいを選ぶ



- 選択した経由地・目的地が消去されます。


4 探索開始 を選ぶ

お知らせ

- ツートップメニューから **目的地消去** を選んでも、経由地・目的地を消去できます。(P.53)

並び替える

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **並び替え** を選ぶ
● メッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ



- **解除** : 並び替えるを1地点ずつ解除

3 完了を選ぶ



- 並び替えるを完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、選んだ順番で自動的に並び替えるを完了します。

4 探索開始 を選ぶ


通過道路を編集する

指定する (2つまで)

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **指定** を選ぶ
- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット** を選ぶ



3 次候補で通過道路を選び、セットを選ぶ



- 通過道路が設定されます。

4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ) 指定する区間の **設定** を選ぶ



- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

5 探索開始 を選ぶ

お知らせ

- 指定した入口/出口IC (P.66) の直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面 (P.62) または全ルート図 (P.69) をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定** を選んでも、通過道路を指定できます。

位置を修正する

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **修正** を選ぶ
- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路** を選ぶ



3 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット** を選ぶ



4 次候補で通過道路を選び、**セット** を選ぶ



- 通過道路が修正されます。

5 探索開始 を選ぶ

解除する

- 1 ルート変更画面 (P.63) から **解除** を選ぶ
- 2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路** を選ぶ



- **全解除** : 全ての通過道路指定を解除

3 はいを選ぶ



- 通過道路が解除されます。

4 探索開始 を選ぶ