

ルートを確認する

オンルートスクロールで確認する

- 1 表示変更メニュー(P.44)から
オンルートスクロールを選ぶ



- 2 オンルートスクロールで
ルートを**確認**する



- **[S]◀**: 前の地点※1に移動(ジャンプ)
- **[S]◀**: 前の地点※1まで
ルートスクロール※2
- **[||]**: ルートスクロール停止
(ルートスクロール中のみ)
- **[▶G]**: 次の地点※1まで
ルートスクロール※2
- **[▶G]**: 次の地点※1に移動(ジャンプ)
- **設定**: ジャンプ・ルートスクロール先の
地点を設定する(右記)

※1 ジャンプ・ルートスクロール先の
地点は、設定によって異なります。
(右記)

※2 **[S]◀** (**[▶G]**) を選ぶと、表示が**[S]◀◀**
(**[▶▶G]**) に切り替わります。選ぶと、
高速でスクロールします。

お知らせ

- 縮尺切換、ノースアップへの切換ができます。切り換えると、ルートスクロールを停止します。
- 地図をスクロールできますが、ルートが表示されていないと、ジャンプ・ルートスクロールはできません。
- ルート沿いの施設(ジャンル)にジャンプ・ルートスクロールする場合(右記)は、800 mより詳細な縮尺にしてください。


ジャンプ・ルートスクロール先の
地点を編集する

- 出発地・経由地・目的地ごとに
ジャンプ・ルートスクロールする

- 1 オンルートスクロールの画面で
設定を選ぶ



- 2 **次の目的地まで**を選ぶ



- 3 **完了**を選ぶ

- ルート沿いの施設(ジャンル)に
ジャンプ・ルートスクロールする

- 1 オンルートスクロールの画面で
設定を選ぶ

- 2 ジャンプ・ルートスクロールさせたい
施設を選ぶ(5つまで)



- **全ジャンル**: 全てのジャンルを表示
→ P.47「リストから選ぶ
には」
- **表示解除**: ランドマークの表示を解除
- 施設のリストは、ランドマークセレクト(P.47)と同じ内容です。

- 3 **次の施設まで**を選ぶ

- 4 **完了**を選ぶ

全ルート図で確認する

- 1 表示変更メニュー(P.44)から
全ルートを選ぶ



- 2 全ルート図でルートを**確認**する
入口/出口ICを編集する(P.66)



到着予想時刻表示/残距離表示を切り
換える(P.74)

- **ルート変更** P.62~66
- **通過道路指定** P.65
(スクロール時のみ表示されます。)
- **情報** P.62
- **案内に戻る**: ルート案内に戻る