


# 本機で録音した音楽データを再生する

## タイトル情報を更新する

新譜など、本機のGracenoteデータベースにないタイトル情報を、パソコンでGracenoteサーバーにアクセスする、またはスマートフォンでDrive P@ss(P.150)のアプリケーション「Title Finder」を利用して取得できます。

- パソコンで更新する場合は、必ず本機のPCツール出力(P.113)で保存される「STFINDER.EXE」を使用してください。
- PCツールについては、PCツール出力(P.113)時に保存されるテキストファイル「README.TXT」も併せてご覧ください。

### ご利用の流れ



※1 インストールは、一度行うと再度行う必要はありません。  
※2 使用方法については、「Title Finder」アプリ内の操作ガイド、または下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>

### ■ PCツールの動作環境 (2014年4月現在 動作確認済み)

- O S : Windows Vista®(Ultimate/Business/Home Basic/Home Premium) Service Pack 1 / Windows® 7(Ultimate/Professional/Home Premium) / Windows® 8/Windows® 8 Pro/Windows® 8.1
- H D D : 200 MB以上の空き容量
- その他 : SDメモリーカードリーダー/ライターと、空き容量が4 MB以上のSDメモリーカードが別途必要です。

### お知らせ

- タイトル情報を更新しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したタイトル情報は更新されませんが、CD再生時は更新されていない情報が表示されます。
- パソコンで初めてPCツールを利用する場合は、管理者(Administratorsのメンバー)としてWindowsにログオンしてください。管理者権限がないと利用できません。

## PCツールをパソコンにインストールする

### 1 本機での操作

SDメモリーカードを本機に挿入する (P.27)

### 2 MEMORY MUSIC for SD再生画面 (P.106) から **編集** を選ぶ

### 3 PCツール出力を選ぶ

- SDメモリーカードにPCツールが出力されます。

[出力先フォルダ:

- PRIVATE¥CUSTOM]
- ・PCツール「STFINDER.EXE」
- ・管理情報「regist.dat」
- ・テキストファイル「README.TXT」

### 4 SDメモリーカードを本機から取り出す

### 5 パソコンでの操作

取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する

### 6 フォルダ(PRIVATE ¥CUSTOM) をパソコンにコピーする

- PCツール(STFINDER.EXE)と管理情報(regist.dat)は、必ず同じフォルダに保存してください。

### 7 PCツールを起動し、「接続設定」を選ぶ Internet Explorerをお使いの場合 「Internet Explorerの設定を使用する」にチェックする

### Internet Explorer以外のブラウザをお使いの場合

「Internet Explorerの設定を使用する」のチェックを解除し、各種項目(下記)を設定する

- 「LAN接続を使用」  
LAN接続の場合にチェックします。
- 「ダイヤルアップ接続を使用」  
ダイヤルアップ接続の場合にチェックし、接続先を選んでください。  
・「タイトル取得の完了時に回線を自動で切断」  
タイトル取得完了時に、自動的に回線を切断する場合にチェックします。
- 「プロキシサーバーを使用」  
プロキシサーバーを使用する場合にチェックし、サーバーのアドレスとポート番号を入力してください。
- インターネット接続設定の詳細については、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。

### 8 「設定」を選び、「終了」を選ぶ