

BLUETOOTH通信を利用して、ハンズフリー通話 (P.136)、おでかけナビサポート ここいこ♪ (P.144)、Drive P@ss (P.146) の機能を利用できます。


■ BLUETOOTH対応機器を合計5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.131)
- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-03Eを例に説明しています。
- 適合機種については、下記サイトをご覧ください。
http://panasonic.jp/navi/
- 操作方法は対応機器によって異なります。
詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP) Phone Book Access Profile (PBAP)
「ここいこ♪」		Serial Port Profile (SPP)
「Drive P@ss」		

■ ご利用の流れ



※1 初回利用時のみ

BLUETOOTH対応機器を
本機に登録する 130

本機の準備をする 130

BLUETOOTH対応機器を
本機に機器登録する 130

BLUETOOTH対応機器の
登録データを削除するには 131

BLUETOOTH対応機器を
手動で本機と接続する 132

ハンズフリー用の携帯電話を
手動で接続する 132

「ここいこ♪」/「Drive P@ss」用の
スマートフォンを手動で接続する 132

BLUETOOTH対応機器の
状態を確認するには 133

接続を解除するには 133

BLUETOOTH対応機器の
機器詳細情報を見る 134

詳細設定を変更する 135

ハンズフリーで通話する 136

電話がかかってきたら 136

通話中の操作 136

通話中に電話がかかってきたら
(割り込み着信) 137

電話をかける 138

携帯電話の電話帳を転送して登録する... 140

ワンタッチダイヤルを登録する 141

ワンタッチダイヤルを削除する 142

JAF・道路交通情報センターなどへ電話を
かける 143

おでかけナビサポート ここいこ♪
(スマートフォン連携) 144

「ここいこ♪」を利用する 144

「ここいこ♪」で検索した地点を
すぐに本機に送信する 144

「ここいこ♪」で検索した地点を
日時指定して本機に送信する 145

Drive P@ssを利用する
(スマートフォン連携) 146

スマートフォンの準備をする 146

本機の準備をする 146

スマートフォンを本機に
機器登録する 147

スマートフォンと本機を
Drive P@ss接続する 147

スマートフォンと本機を
ケーブルで接続する 148

Drive P@ssを利用する 150