


ハンズフリーで通話する

電話をかける

- 交通事故防止のため、安全な場所に停車してください。

オーディオ選択タッチキー (P.22) から
ハンズフリー を選ぶ

- ダイヤル画面が表示されます。



ダイヤル画面

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を入力し、**電話** を選ぶ

- 修正: 1文字削除

電話帳から電話をかける

準備

- 携帯電話の電話帳を転送して本機に登録してください。(P.140)

1 電話帳を選ぶ

電話帳画面から
電話をかける相手を選ぶ

- 電話帳の見かた→P.139
- 選んだ相手の名前と電話番号が表示されます。

3 電話番号を選び、**電話** を選ぶ




電話帳の見かた

▲ ▼: 前/次の項目にカーソルを送る

▲ ▼: 前/次のページに切り換える

電話帳を転送して登録する
(P.140)

電話帳の管理やワンタッチダイヤルの
編集をする (P.140、141~142)



「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら・わ」
ごとにリストを切り換える

アルファベット順のリストに切り換える

電話帳画面

発信履歴から電話をかける

1 履歴を選ぶ

履歴画面から
選択方法のタブを選ぶ



- 全履歴
- 不在着信履歴
- 着信履歴
- 発信履歴
- 削除 → 右記「履歴を削除する」

履歴を削除する

1 履歴画面 (左記) から
削除 を選ぶ

2 全履歴削除画面から
削除したい履歴を選ぶ

- 全削除: 履歴を全て削除

3 はいを選ぶ

3 リストから通話先を選ぶ

4 **電話** を選ぶ

- ワンタッチダイヤル登録:
→P.141「先に相手を選んで登録する」手順4へ

ワンタッチダイヤルから電話をかける

準備

- ワンタッチダイヤルを登録してください。(P.141)

1 ワンタッチダイヤルを選ぶ

2 グループを選び、通話先を選ぶ

