


利用に応じた設定に変える(各種設定)

[太字: お買い上げ時の設定]

設定する項目	設定		
オートリルート (P.75)	「 する 」: ルートから外れたとき、自動的に再探索する。 ●通常は「 する 」に設定してください。 「 しない 」: ルートから外れても、自動的に再探索しない。		
季節規制メッセージ表示 (P.63)	「 する 」: 季節規制メッセージが表示される。 「 しない 」: 季節規制メッセージは表示されない。		
渋滞データバンク探索 (P.71)	「 する 」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索される。 「 しない 」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されない。		
VICS/DSRC探索 (P.71、75) ビーコンやDSRCの渋滞情報を考慮してルート探索する/しないを設定する。	設定する を選ぶ	「 する 」: VICS/DSRC探索する。 ●渋滞データ使用範囲を設定してください。(下記) ・「 近距離 」: 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 ・広域 ^{※1} : 自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索したり、新旧ルート比較情報(P.75)やDSRCマーク(P.83)を表示します。 ※1 DSRC車載器接続時のみ。DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。 「 しない 」: VICS/DSRC探索しない。	完了 を選ぶ
スマートIC自動利用探索 (P.71)	「 する 」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索する。 「 しない 」: スマートICを通るルートを自動的に探索しない。		
目的地方向直線表示 (P.37)	「 する 」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示される。 「 しない 」: 目的地方向直線は表示されない。		
時計表示 (P.34)	「 する 」: 地図画面とオーディオ画面で現在時刻が表示される。 「 しない 」: 現在時刻は表示されない。 ●本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。		
車速パルス検出レベル	標準	通常は「標準」に設定する。 「低レベル」: 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定する。 (お買い上げの販売店にご相談ください。)	
ランドマーク 走行中呼出ジャンル(P.47) ワンタッチセレクトの変更	変更する を選ぶ	変更したいランドマーク を選ぶ	ワンタッチセレクトに したいランドマークを 選ぶ 完了 を選ぶ
車両情報設定	変更する を選ぶ	●設定のしかた→P.20	
目的地履歴の消去 (P.55)	消去する を選ぶ	履歴を選んで消去する 全消去	リストから、履歴を 選ぶ 全消去 を選ぶ はい を選ぶ はい を選ぶ
ナビ補正 現在地修正 (通常は必要ありません) 車速補正係数 (通常は必要ありません)	補正する を選ぶ	現在地修正 を選ぶ ●設定のしかた→P.15 車速補正係数 を選ぶ	「自動補正」: 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正される。 「手動補正」: 車速補正係数を手動で設定する 完了 を選ぶ
ナビ+オーディオ情報表示 (P.34)	「 する 」: 地図画面にオーディオ情報が表示される。 「 しない 」: 地図画面にオーディオ情報は表示されない。		
ナビ+映像表示 (P.127)	「 する 」: 現在地画面にオーディオの映像画面が表示される。 「 しない 」: 現在地画面にオーディオの映像画面は表示されない。		
起動パスワード	●設定のしかた→P.25「設定する」手順 3		

設定する項目	設定		
カメラ設定 ^{※1}	カメラ割込み カメラ割り込みする/ しないを設定	「 する 」: 車載用カメラを接続している場合に設定する。 「 しない 」: 車載用カメラを接続しない場合に設定する。	
	カメラスケール表示 リビューカメラ画面に、 カメラスケール(車幅や 距離感の目安)を表示する/ しないを設定	「 調整 」: リビューカメラを接続している場合に選択する。 ●調整のしかた→下記 「 非表示 」: マルチカメラを接続している場合に選択する。	
	準備 ●サイドブレーキを しっかり引いてください。	調整画面(下記)が表示されたら シフトレバーをリバース(R)に入れ、 カメラスケールを調整する	
	変更する を選ぶ	カメラスケールの調整のしかた 	完了 を選ぶ
その他(続き)	ステアリングスイッチ設定 純正ステアリングスイッチが 車両に装備されている場合に は、ステアリングスイッチに 割りあてる機能の設定を変更 できます。 ●車種やグレードによっ ては、操作可能な機能が異なる 場合があります。詳しくは 下記サイトをご覧ください。 http://panasonic.jp/navi/ ●ひとつのスイッチに複数の 機能を割りあてることはで きません。 ●ステアリングスイッチ設定 画面を表示中は、ステアリ ングスイッチで本機の操作 はできません。	設定する を選ぶ	ステアリングスイッチ設定画面から 機能を選ぶ [お買い上げ時の設定: 未設定]
		割りあて 可能な機能	対応する 本体ボタン/タッチキー
		VOL UP	+ 大
		VOL DOWN	小 -
		TRACK UP	▶▶ 次へ
		TRACK DOWN	◀◀ 前へ
		MUTE	MUTE (オーディオの音声を 一時的に消音) — ^{※2}
		SOURCE	(オーディオの種類を 切換→P.88)
		[電話]	電話に出る (着信中)
		[電話]	電話を切る (通話中)/ 電話に出ない (着信中)
		[1秒以上押し]	
		●設定解除: 設定を全て解除 ※2 対応する本体ボタン/タッチキーは ありませんが、機能を割りあてるこ とができます。	

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定