

目的地方向直線表示...37, 162
 目的地履歴の消去...55, 162
 文字情報.....82~85
 文字スーパー.....95
 文字入力.....180
 モニターの角度を調整する.....17
 モーターアンテナ.....20

や行

郵便番号.....58
 郵便番号設定.....90, 96
 有料道から探索.....76
 有料優先.....62, 63, 70
 曜日時間規制探索...70, 74
 横付け探索.....70

ら行

ランダム.....102, 103, 106, 116, 119
 ラジオ.....97
 ランチャー.....34, 38
 ランチャーメニュー
 カスタマイズ.....39
 ランドマーク...35, 45, 47
 ランドマーク
 走行中呼出ジャンル...162
 立体交差点拡大図.....32
 立体ランドマーク...35, 160
 リパック.....91
 リピート.....102, 103, 106, 116, 119, 122
 リヤビューカメラ.....155
 履歴.....55, 138, 141
 履歴を消去する.....152, 153, 162
 料金案内.....73, 161
 ルート.....40
 ルート音声案内...72, 161
 ルートサイド.....58, 191
 ルート情報.....62
 ルート設定時
 カード未挿入警告.....164
 ルート探索.....59~61
 ルート変更...63~65, 76
 ルートの色.....41
 ルートの太さ.....41
 ルートを確認する...68, 69
 ルートを消去する.....53
 レーン看板表示.....36

レーン警告.....36, 72, 73, 161
 レーンリスト...31, 46, 160
 録音.....104~105
 録音設定.....104
 録音停止.....105


わ行

割込情報.....84
 割込設定.....85
 ワンタッチダイヤル.....139, 141, 142

数字・アルファベット

1画面.....44
 2画面.....44
 2台目のモニター.....158
 2D表示.....44
 2D (ノースアップ)時
 フロントワイド.....160
 2D (ヘディングアップ)時
 フロントワイド.....160
 3D交差点拡大図...32, 161
 3Dセンサー補正...18, 190
 3D地図表示設定...45, 160
 3D表示.....30, 44
 5ルート.....62
 100 m縮尺市街図表示.....30, 160
 ACCオン時
 カード未挿入警告.....164
 AUDIO OFF.....89
 AUDIO ON.....89
 BLUETOOTH...128~150
 BLUETOOTH設定.....130~135
 CD.....102, 103, 104~105, 182
 Compression.....124
 DISC.....22
 DISC-EJECT.....89
 DISPLAY-OPEN.....27
 Drive P@ss...146~150
 Drive P@ss接続...132, 133
 DSP.....124~125
 DSRCアップリンク...85, 154
 DSRC一般情報.....85
 DSRC設定.....85
 DSRC割込情報.....84
 DSRC優先情報表示.....85

DVD.....99~101, 182
 eco.....62, 63, 70
 ecoドライブ.....152
 eco運転アドバイス.....75, 161
 EQ.....124, 125
 ETC拡大図...33, 46, 161
 ETC車載器.....154
 EWS.....91
 FLAT.....124, 125
 FM/AM.....97
 FM多重.....83, 84, 191
 Gracenote...110~111, 112~115, 186
 GPS.....14, 15, 34, 189
 HDMI.....158
 IC指定解除.....76
 iPod.....120~123
 JAF.....143
 LAUNCHER.....34, 38
 MEMORY MUSIC for SD.....106~115
 MP3/WMA.....103, 116, 118, 182~183, 184~185
 SA・PA情報.....51
 SD音楽再生.....116
 SD動画再生.....117
 SDメモリーカード.....26~27, 183
 TILT.....17
 USB-Audio.....118~119, 185
 VICS.....34, 45, 48~51, 82~86, 192~193
 VICS経路探索.....71, 75
 VICS渋滞・規制音声案内.....73, 161
 VICS渋滞・規制音声自動発声.....73, 161
 VICS選局.....84
 VICS/DSRC.....84, 162
 VICS/DSRC探索.....71, 75, 162
 VTR.....158

- 本製品は、Microsoft® Windows® Automotiveで動作します。
- Microsoft、Windows、Windows Automotive、Windows Media、およびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 本製品は、Microsoft Corporationと複数のサードパーティの一定の知的財産権によって保護されています。本製品以外での前述の技術の利用もしくは配布は、Microsoft もしくは権限を有するMicrosoftの子会社とサードパーティによるライセンスがない限り禁止されています。
-  VICSは、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- DSRC、ETCは、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- SDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- "DVD Logo"は、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の商標です。
- BLUETOOTHのワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- タウンページ、ハローページは、NTT東日本およびNTT西日本の商標です。
- QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- マップコードは株式会社デンソーの登録商標です。
- Androidは、Google Inc.の商標です。
- MiracastはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- 「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的又は非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
 - (i) 画像情報をAVC規格に準拠して(以下、AVCビデオ)記録すること。
 - (ii) 個人的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手したAVCビデオを再生すること。
 詳細についてはMPEG LA, LLCホームページ (<http://www.mpegla.com>)をご参照ください。



- 「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、それぞれ iPod、iPhone 専用で接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- この製品とiPod、iPhoneを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合があります。
- iPhone、iPod、iPod classic、iPod nano、iPod touch は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- Lightning は、Apple Inc.の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

- 本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、当社はこれを十分尊重いたします。