

# モーションコントロールを使う

機能	対象画面
オーディオの音量調整→下記	地図画面*1、オーディオ画面
オーディオの頭出しや選局→下記	地図画面*1、オーディオ画面
オーディオの切替→P.27	地図画面*1、オーディオ画面
ルート上の渋滞/規制情報の表示→P.27	地図画面*1
縮尺の切替→P.45	地図画面

\*1 探索結果画面 (P.64) や全ルート図 (P.71) など、ルートの変更や確認を行っている際の地図画面では、利用できません。

## オーディオを操作する

オーディオの音量を変更、曲の頭出し、選局することができます。(オーディオフリック)


● 地図画面で操作する場合、オーディオ操作モードへの切り換えが必要です。(P.46)

### お願い

● フリック/ドラッグ操作は、画面端から少し離れた位置より開始してください。端から操作すると、スワイプインの機能 (P.27) が動作します。

## オーディオの音量を調整する

### 上または下へフリック/ドラッグする



- 上にフリック/ドラッグすると、音量が大きくなります。
- 下にフリック/ドラッグすると、音量が小さくなります。
- フリック/ドラッグしたときに、音量レベルが表示されます。



音量レベル


- 音量を一時的に消去 (再度音量を調整すると解除されます。)

## 頭出し\*2/選局\*3

\*2 CD、DVD、MP3/WMA、iPod Audio、iPod Video、USB-Audio、SD 動画再生、MEMORY MUSIC、Drive P@ss (地図画面のみ) の機能利用時

\*3 FM/AM、デジタルTVの機能利用時

### 左または右へフリック/ドラッグする



- 頭出し/選局されます。

## オーディオの切り換えと渋滞/規制情報を表示する

画面の左右または上部の端からフリック/ドラッグすることでひっぱり出してくるよう機能呼び出すことができます。(スワイプイン)

### お願い


● フリック/ドラッグ操作は、画面端から開始してください。端以外の場所を操作すると、オーディオフリック (P.26) または地図スクロール (P.44) の機能が動作します。

## オーディオを切り換える

「スワイプイン操作」(P.162) で設定したオーディオに切り換えることができます。(左右1つずつ)

### 左/右端からフリック、または画面中央を超えるまでドラッグする

例：ドラッグして「スワイプイン操作」の左に設定されているオーディオに切り換える



- 設定しているオーディオに切り換わります。
- 切り換わる時に、切り換わるオーディオ名が音声で案内されます。(トークバック)  
・ 音声を出さないようにするには → P.162

### お知らせ


- 設定するオーディオを変更するには → P.162

## 渋滞/規制情報を表示する

ルート案内中に、ルート上の渋滞/規制情報を表示することができます。(インフォウィンドウ)

### 上端からフリック、または画面中央を超えるまで下にドラッグする

例：ドラッグして切り換える



渋滞/規制情報

- 2画面 (P.47) に切り換わり、渋滞/規制情報が右画面に表示されます。
- 渋滞/規制情報が音声でも案内されます。
- **現在地** を押す、または再度上からフリック/ドラッグすると元の画面に戻ります。

### お知らせ

- ルート前方の 10 km 以内の渋滞/規制情報が表示されます。
- 情報が複数ある場合、一番手前の地点の渋滞/規制情報が表示されます。
- 渋滞/規制情報の見かた → P.53
- 下記の場合、2画面で表示されますが、渋滞/規制情報は表示されません。
  - ・ ルート案内を行っていない
  - ・ 渋滞/規制情報がない
  - ・ ルートから外れている
- 右画面の地図は操作できません。