

オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTRの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

(SD動画、HDMIの映像は2台目のモニターには出力されません。)

オーディオに切り換える

AUDIOを押す

- オーディオの画面に切り換わります。

オーディオの種類を選ぶ

切換タッチキーからオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。
- 切換タッチキーには、ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキー(P.22)が表示されます。

切換タッチキーがないオーディオを選ぶ場合は

1 その他を選ぶ

- 他のオーディオのメニューが表示されます。

2 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.161)

SOURCEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。
- 交通情報画面(P.100)表示中や、Drive P@ss利用中は、FMに切り換わりません。



※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

※2 iPod/USBメモリー接続時のみ

※3 SDメモリーカード挿入時のみ

※4 録音中(P.107)は切り換わりません。

お知らせ

- オーディオ選択タッチキーから選ぶこともできます。(P.22)
- 切換タッチキー・ツートップメニューにあるオーディオ選択タッチキーの項目は編集できます。(P.24)
- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。
- オーディオの音量を調整するには→P.16

オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(下記)

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.126)

オーディオをOFFにする

切換タッチキーで

OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

ONを選ぶ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(通話中、発着信中)は、切り換えることができません。

ツートップメニューから

AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

オーディオをONにするには

AUDIO ONを選ぶ