

MEMORY MUSICを再生する

タイトル情報を更新する(続き)

SDメモリーカードに音楽情報を出力してタイトル情報を取得する

- 1 本機での操作**
SDメモリーカードを本機に挿入する(P.29)
- 2 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から「編集」を選ぶ**
- 3 音楽情報出力」を選ぶ**
メッセージが表示された場合は「はい」を選んでください。
 - PCツールがSDメモリーカードに保存されます。PCツールをパソコンにインストールしていない場合は、インストールしてください。(P.115)
- 4 タイトル情報を取得したいアルバムを選び、「完了」を選ぶ**
 - 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - タイトル無し全選択:
タイトルが付与されていないアルバムを全て選択
 - 全解除:
選んだアルバムを全て解除
- 5 「はい」を選ぶ**
 - アルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」が、SDメモリーカードの「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに出力されます。
- 6 SDメモリーカードを本機から取り出す**
- 7 パソコンでの操作**
取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する
- 8 PCツール「STFinder.exe」を起動し、「参照」を選ぶ**
- 9 SDメモリーカードに保存されているアルバム情報ファイル「EXPORT.DAT」を選び、「開く」を選ぶ**
- 10 「FileからCDDDB検索」を選ぶ**
 - Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- 11 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ**
- 12 ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ**
 - タイトル情報ファイル「import.DAT」が、SDメモリーカード内の「EXPORT.DAT」と同じ階層(「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)に保存されます。
- 13 「OK」を選び、「終了」を選ぶ**
- 14 SDメモリーカードをパソコンから取り出す**

P.117「取得したタイトル情報を更新する」へ

音楽CDを使用してタイトル情報を取得する

音楽CDを使用してタイトル情報を更新すると、CDを本機に録音する際、タイトル情報を付与できます。

- 1 パソコンでの操作**
SDメモリーカードとタイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する
 - SDメモリーカードに「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダがない場合は、作成してください。
- 2 PCツール「STFinder.exe」を起動し、「参照」を選ぶ**
- 3 CDを挿入したドライブを選ぶ**
- 4 「CDからCDDDB検索」を選ぶ**
 - Gracenoteサーバーにアクセスし、検索を開始します。
- 5 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ**
- 6 ダウンロードが完了したら、保存先(SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダ)を選び、「保存」を選ぶ**
 - タイトル情報ファイル「import.DAT」が保存されます。
 - 必ず、SDメモリーカード内の「PRIVATE¥CUSTOM」フォルダに保存してください。
- 7 「OK」を選び、終了を選ぶ**
- 8 SDメモリーカードをパソコンから取り出す**

取得したタイトル情報を更新する

- 1 本機での操作**
取り出したSDメモリーカードを本機に挿入する
- 2 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から「編集」を選ぶ**
- 3 音楽情報更新」を選ぶ**
- 4 「はい」を選ぶ**
 - タイトル情報が更新されます。

お願い

- SDメモリーカードの「PRIVATE」フォルダの内容を、変更・消去しないでください。取得したタイトル情報が消去される場合があります。

本機の録音状況を確認する

本機の容量、アルバム数、収録トラック数を確認できます。

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から「情報」を選ぶ**
- 2 録音状況の情報を確認する**

