

# eco ドライブ機能を使う

## eco ドライブとは

以下の機能で、環境に優しい「エコドライブ」をサポートします。

### ■ ドライブ診断

急加減速・アイドリング・高速度走行から、環境に負荷をかける走りかたをしていないか診断します。

### ■ 燃費計算

給油量と走行距離をもとに、燃費を計算します。

#### お知らせ

- GPS信号で現在時刻の情報を受信できなかった場合、ドライブ診断と燃費計算の履歴には、日付は表示されません。
- ドライブ診断や燃費計算の結果は目安であり、その内容を当社は保証するものではありません。
- バッテリー交換時など、バッテリーコードが外されると、ドライブ診断と燃費計算の履歴は全て消去されます。

## 急加減速・アイドリング・高速度走行の診断結果を見る(ドライブ診断)

### 1 情報メニュー(P.22)から eco ドライブを選ぶ

### 2 eco ドライブ画面から ドライブ診断を選ぶ



● ドライブ診断画面が表示されます。

### 5日分の履歴と総合ランクを表示

- A(最高)～E(最低)の5段階評価

#### ● 履歴を消去する：

本日の診断内容、過去の履歴、総合ランクを全て消去



#### ● 診断をやり直す：

本日の診断内容のみを消去し、診断をやりなおします。

### 本日の診断

- エコマーク(leaf)が多いほど高評価です。(leafが最も多くなるのが最高)
- **急 加 減 速**: 急加速/急減速を行うと、エコマークが減少
  - **アイドリング**: 長時間のアイドリングで、エコマークが減少
  - **高速度走行**: 高速度での走行が多いと、エコマークが減少

#### お知らせ

- ドライブ診断画面を表示中は、診断結果は更新されません。
- ACC ON状態(エンジン OFF)でもアイドリング状態と診断されます。
- eco(P.72)で探索したルートを走行しても、道路条件や運転のしかたで、ドライブ診断の結果が悪くなる場合があります。

## 燃費を計算する

正確に燃費を計算するために、給油時に必ず給油量を入力してください。

### 1 eco ドライブ画面(P.152)から 燃費計算 を選ぶ



### 2 給油量入力 を選ぶ



### 3 給油量を入力する



- **修正**: 1文字削除
- 入力が完了したあと、数値の修正はできません。

### 4 満タン給油の場合

#### ● はい を選ぶ

- 前回満タンにしたときから今回までの燃費が算出されます。

### 一部給油の(満タンではない)場合

#### ● いいえ を選ぶ

- 給油した量が本機に記憶されます。
- 前回給油時も一部給油だったときは、前回給油した量との合計(積算量)が記憶されます。
- 次回満タン給油したときに、部分給油の積算量と合算して算出されます。


#### お知らせ

- 初めて計算するときは、正確な燃費が計算されない場合があります。

## 燃費を確認する

- **履歴を消去する**: 全ての燃費履歴を消去

### 5回分の燃費計算の結果(km/L)を表示



### 燃費の算出のしかた

給油のたび、下記のように計算されます。

計算回数  
1回目

①満タン給油  
①で給油した分の燃費が計算されます。

2回目

②部分給油  
給油した量が本機に記憶されます。

3回目

③部分給油  
②・③で給油した量の合計が本機に記憶されます。

4回目

④満タン給油  
②～④で給油した分の燃費が計算されます。

5回目

⑤部分給油  
給油した量が本機に記憶されます。

6回目

⑥満タン給油  
⑤～⑥で給油した分の燃費が計算されます。

7回目

⑦満タン給油  
⑦で給油した分の燃費が計算されます。

その他の機能  
eco ドライブ機能を使う