


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す



例：ジャンル検索

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。



検索結果画面(例：ジャンル)



2 行き先に設定する


地点メニューから「ここに行く」を選ぶ

- ルート探索を開始します。
- 地点メニューの操作→P.49



ルート探索が完了し、全ルート図が表示されたら、案内スタートを選ぶ

- 案内を開始します。
- 全ルート図→P.59～60
- 車を発進させても案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。(P.155)
- ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。



ルート案内を中止する

1 トップページメニュー(P.24) から「ルート」を選ぶ

2 ルートメニューから「案内ストップ」を選ぶ




ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには

ルートメニューから「案内スタート」を選ぶ



ルート案内が再開されます。

ルートを削除する

1 ルートメニュー(上記)から「ルート削除」を選ぶ

2 はいを選ぶ

ルートそのものが削除されます。