

ディスクについて

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。

フォーマット	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
ディスク					
DVD	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1	○	○	—	—	—
CD	—	—	○	—	—
CD-R/RW*2	—	—	○	○	○

*1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
*2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
*3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Lossless、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。

DVD-R/RW・CD-R/RWについて

- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- レコーダーで記録したディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常のDVD、音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(CD-Extra、CD-DAとMP3/WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは正常に再生できないことがあります。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- ディスクの特性により読み取れない場合があります。
- DVD-RW、CD-RWは、挿入してから再生が始まるまで、通常のディスクと比べて時間がかかる場合があります。
- MP3/WMAファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。
- 片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。

ディスクに記載されているマークについて

- リージョンコード/リージョン番号
● 発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割り当てられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。
● 製作者の意図により特定の地域・国で再生不可と認定されているディスクは、再生できない場合があります。
● 本機のDVDのリージョン番号は、「2」です。
「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。
- 字幕言語数 (3) ■ 音声言語数 (4) ■ アングル数 (4)

- 画面サイズ(横:縦の比)*1
4:3の標準サイズ 16:9のワイドサイズ
画面サイズが標準(4:3)のときは、レターボックスで再生されます。
画面サイズが標準(4:3)のときは、パン&スキャンで再生されます。

*1 映し出される映像のサイズは、画面比率の設定とディスク側の画面サイズによって異なります。

再生できないディスク

- 8 cmディスク*2 ● NTSC以外の方式(PAL、SECAM方式など)で記録されたディスク
 - ファイナライズされていないDVD-R/RW ● クローズセッションされていないCD-R/RW
 - Ultra HD Blu-ray ● BD-XL ● カートリッジ付きBD-RE (Ver.1.0) ● BD-ROM
 - DVD-ROM ● DVD+R ● DVD+RW ● DVDオーディオ ● DVD-RAM
 - CD-ROM ● フォトCD ● CD-G ● ビデオCD ● CDV
 - SVCD ● SACD ● CD-EXTRA*3 ● VSD ● CVD
 - DualDisc*4 ● HD DVD-Video ● HD DVD-R ● HD DVD-RW ● HD DVD-ROM
 - HD DVD-RAM ● DIVX Videoディスク など
- *2 シングルアダプターも使用できません。無理に挿入しないでください。故障の原因となります。
*3 ファーストセッションが音楽データ(CD-DA)の場合は、再生できます。
*4 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。