

取り付け・配線の確認

拡張ユニット情報を確認する

1 情報メニュー (P.25) から **拡張ユニット情報** を選ぶ

2 拡張ユニット情報を確認する (下記)



項目	確認内容
iPod* ¹	iPodを接続している場合、ON表示になっていますか？
USB* ¹	市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか？
ETC2.0ユニット	別売のETC2.0車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？
ドライブレコーダー	別売のドライブレコーダーを接続している場合、ON表示になっていますか？

* 1 同時には接続できません。

初期設定をする

車種を設定する

車種を設定すると、有料道路の料金計算に利用されます。

1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ


2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ



3 **車種設定** を選ぶ



4 車種を選ぶ



- **軽自動車** ● **小型車両** [お買い上げ時の設定]
- **普通車両** ● **中型車両**
- **大型車両** ● **特定車両**
- **モーターアンテナ車** を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。[お買い上げ時の設定：OFF]
- **モーターアンテナ車の場合***¹
ONに設定する。(インジケーター点灯)
● オーディオのON/OFFに連動して、アンテナが伸縮します。
- **モーターアンテナ車以外の場合**
OFFに設定する。(インジケーター消灯)

* 1 モーターアンテナ車の留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、FM-VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。

ユーザー名を設定する

1 システム設定画面 (左記) から **ユーザーカスタマイズ** を選ぶ

- 地図画面でユーザーカスタマイズタッチキー (P.36) を選んでも、ユーザーカスタマイズ画面を表示します。

2 ユーザーカスタマイズ画面から **編集** を選ぶ



- ユーザー切替
[お買い上げ時の設定：ユーザー 1]
- ユーザー名表示
[お買い上げ時の設定：する]

3 ユーザー名を入力し、**決定** を選ぶ

- 全角4文字 (半角8文字) まで
- 文字入力のしかた→P.174

ユーザーを切り換える

ユーザーカスタマイズ画面 (上記) から **ユーザー 1 / ユーザー 2** を選び、**はい** を選ぶ

- 選んだユーザーに切り換わります。
- ユーザー名表示 **する** に設定すると、地図画面にユーザーカスタマイズタッチキーが表示されます。(P.36)
- ユーザーごとに、下記の項目を記憶させることができます。
 - ・表示設定 (昼夜切替は記憶されません)
 - ・探索設定 (到着予想は記憶されません)
 - ・案内設定
 - ・ランチャー設定
 - ・ナビ案内音量
 - ・履歴
 - ・ハンズフリー通話設定
 - ・登録地編集
 - ・キー操作音
 - ・オプションボタン
 - ・ストラダチューン (ガイダンスの事故多発地点案内の設定は記憶されません)

はじめに
取り付け・配線の確認／初期設定をする