

地図画面

方位マーク (地図の向きを表示)
タッチすることにより、地図の向きが切り換わる

ノースアップ
(北が上/2D)

ヘディングアップ
(進行方向が上/2D)

3D
(進行方向が上/3D)

GPS受信状態
現在地の測位の状態を方位マークの色で表示

- 黄色: 測位完了
- 灰色: 測位未完了 (測位計算中)

VICS タイムスタンプ

09:42 VICSの情報が提供された時刻を表示 (P.50)
ルート案内中にタッチすると、渋滞/規制の地点の地図に切り換わる

ユーザーカスタマイズ

1 本機の設定を2ユーザー分登録し、切り換える (P.21)
(地図画面の種類によっては、表示されない画面があります。)

縮尺表示
地図の縮尺が切り換わる (P.45)

広域 広域
50m 現在の縮尺を表示

詳細 詳細

事故多発地点
●表示する/しないの設定→P.42

冠水注意ポイント
●表示する/しないの設定→P.154

盗難多発地点
●表示する/しないの設定→P.158

自車マーク
自車位置と進行方向を表示
●種類と色を変更するには→P.42

吹き出し表示
交差点・高速出入口などを吹き出しで表示
●表示する/しないの設定→P.153

ランドマーク
目印となる施設などを地図上にマークで表示 (縮尺5 m~200 mで表示)
●表示させるランドマークを選ぶには→P.49

立体ランドマーク
全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示 (縮尺100 mで表示)
●「50 m市街地図表示」(P.154) が「しない」に設定されているときは、縮尺が50 mのときにも表示されます。

情報バー
●情報バーに表示させる項目の設定→P.154

ドライブレコーダー録画中 ETCカード挿入状態*1 残距離/到着予想時刻*3

10:00 10:00 ETC REC CD 東京都港区新橋 77.3km 11:00着

現在時刻 録音中*1 再生中のオーディオ 現在地の地名/道路名称*2

ハンズフリー通話中

*1 どちらか一方のみが有効な場合は、ETC または REC が表示されます。
*2 地図モード画面では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。
*3 地図モード画面では、マップコードが表示されます。

●VICSの緊急情報を受信した場合は、緊急情報タッチキーが表示されます。(P.78)
●AUDIO 情報を表示「する」(P.154) に設定した場合は、地名/道路名称のかわりにオーディオの情報が表示されます。

表示例: 10:00 CD HIGHWAY 77.3km 11:00着

凡例

表示	内容	表示	内容	表示	内容	表示	内容
	都道府県庁舎		史跡・旧跡、観光名所		交差点		展望タワー
	市役所・特別区庁舎		神社		サービスエリア		動物園
	町村役場・政令指定都市区役所庁舎		寺院(仏閣、地蔵)		パーキングエリア		植物園
	官公署・市町村役場支所(出張所)		教会		インターチェンジ		水族館
	消防署(含む:分署・支署・出張所)		城跡		ジャンクション		ゴルフ場
	自衛隊		美術館		料金所		温泉
	学校		博物館		ランプ(出入口)		スキー場
	病院		郵便局		ランプ(出口専用)		遊園地・テーマパーク
	図書館		銀行		駐車場		テーマパークゲート
	海水浴場・(湖水、池)水泳場		飛行場・空港		運動施設		キャンプ場
	デパート・スーパー・ショッピング施設		港		サッカースタジアム		スタジアム
	スーパーマーケット・その他ショップ		フェリーターミナル		墓地		公園
	ホテル・旅館・宿泊施設		ファミリーレストラン		冬季通行止め		マリナー
			山頂		その他目標施設		事故多発地点
			工場		ウインズ		冠水注意ポイント
			一方通行記号		ガソリンスタンド		盗難多発地点警告(赤色、黄色、青色)

- 地図データの整備上、すべての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。