

地図の操作

走行軌跡を表示する

走行軌跡の記録を開始するには

- 1 ナビ設定画面 (P.16) から
表示 を選ぶ

2 表示設定画面から


走行軌跡の記録スタートを選ぶ



- 走行軌跡が表示されます。
- 走行軌跡の記録を開始します。

走行軌跡の記録を停止するには

表示設定画面 (上記) から走行軌跡の記録ストップを選ぶ




- 走行軌跡の記録を停止します。

お知らせ

- 走行軌跡が記録されていないときは、軌跡表示を選べません。そのときは、走行軌跡の記録を開始してください。
- 走行軌跡は500 kmまで記録できます。500 kmを超えると、古いものから削除されます。
- 走行軌跡を非表示にしても、走行軌跡の記録は残ります。走行軌跡の記録を削除するには、表示設定画面から走行軌跡の削除を選んでください。
- 走行軌跡の記録中は非表示にしたり、記録を削除できません。非表示にしたり削除する際には、走行軌跡の記録を停止してください。

走行軌跡の表示/非表示を切り換える


走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の軌跡表示を選ぶ



- 選ぶごとに表示/非表示が切りわります。

走行軌跡の記録を削除するには

走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の削除を選ぶ



2 はいを選ぶ


- 走行軌跡の情報が削除されます。

表示するランドマークを選ぶ


最大300件選択できます。

- 1 ナビ設定画面 (P.16) から
表示 を選ぶ

2 表示設定画面から ランドマークの設定するを選ぶ



3 表示したいランドマークを選ぶ



- リストに □ が表示された項目は、さらに詳細に選ぶことができます。
- 全解除: 選択をすべて解除
- 全選択: すべての項目を選択

ランドマークを表示する

表示設定画面 (上記) から
ランドマーク表示するを選ぶ

- ランドマークが表示されます。
[お買い上げ時の設定: する]

ランドマークを消去するには

表示設定画面 (上記) から
ランドマーク表示しないを選ぶ

- ランドマークが消去されます。

地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.38) から 設定を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



● ここに行く

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

● 5ルート

カーソルの地点を目的地に設定して、異なる条件で5ルートを探索する

● 立寄る (ルート案内中のみ)

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する

● 地点登録

カーソルの地点を登録地として登録する

● 地点編集

(カーソルの地点が登録地の場合のみ)
登録地詳細画面を表示する

● 施設詳細

施設の詳細情報が表示される
(情報がある場合のみ)

● テナント情報

施設のテナント情報が表示される
(市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)

● 周辺検索

カーソルの周辺の施設を検索する
周辺検索のしかた→P.55

● 閉じる

地図モード画面を表示する

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。