


ルートを編集する

出発地・経由地・目的地を変更する

- 1 ルート編集画面 (P.61) から変更したい出発地・経由地・目的地を選ぶ




- 2 変更を選ぶ



- 3 変更したい場所を検索する (P.54~57)
● 出発地・経由地・目的地の場所が変更されます。

迂回するルートに設定する

- 1 ルート編集画面 (P.61) から迂回を選ぶ




- 2 迂回する距離を選ぶ

- 設定範囲: 1 km / 2 km / 5 km / 10 km
- 設定された距離を迂回するルートを探します。
- 次の経由地または目的地までの距離が設定した距離より短い場合、設定した距離にかかわらず、次の経由地または目的地までを迂回するルートを探します。


出発地・経由地・目的地を削除する

- 1 ルート編集画面 (P.61) から削除したい出発地・経由地・目的地を選ぶ

- 経由地が設定されている場合は、出発地と目的地が削除できます。



- 2 削除を選ぶ




- 3 はいを選ぶ

- 出発地・経由地・目的地が削除されます。

経由地・目的地を並べ換える

- 1 ルート編集画面 (P.61) から並べ換えたい区間の④を選ぶ



- 2 選んだ区間で順番が入れ替わります。

ルートを保存する

ルートを保存する

探索したルートを登録しておいて、必要に応じて呼び出せます。(20ルートまで)

- 1 ルート画面 (P.61) からルート保存を選ぶ



- 現在のルートが保存されます。


お知らせ

- すでに20ルート登録されている場合は、ルートを保存できません。不要なルートを削除してください。

保存したルートを呼び出す

- 1 ルート画面 (P.61) から登録ルートを選ぶ

- 2 登録ルートのリストから呼び出したいルートを選ぶ



- 選択したルートが呼び出されます。

- 3 (すでにルートがある場合)

はいを選ぶ

- 前のルートが削除され、選択したルートが呼び出されます。