

地点を登録する(登録地)

登録地の情報を見る

地点メニューから情報を見る

- 1 登録地にカーソルを合わせ、**設定**を選ぶ

- 2 地点メニュー(P.49)から**地点編集**を選ぶ



- 登録地詳細画面が表示されます。

情報・設定メニューから情報を見る

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から**ナビ設定**を選ぶ

- 2 ナビ設定メニューから**登録地編集**を選ぶ

- 3 登録地編集画面から**登録地編集**を選ぶ

- 4 リストから登録地を選ぶ

- 選んだ登録地の登録地詳細画面が表示されます。
- **全削除**:すべての登録地を削除
- **全表示**:すべての登録地をリスト表示
- **フォルダ**:フォルダのリストを表示
- **登録順**:登録された順に並べ替え
- **マーク順**:マーク順に並べ替え

登録地詳細画面

ナビ設定>登録地詳細

名称	◎×株式会社	削除
フォルダ	メインフォルダ	並び替え
TEL	045#####	位置修正
メモ	バイト先	電話する
マーク		お気に入り地点に登録する
アラーム	アラーム5	
10:00	AUDIO 項目を選択してください	

登録地を編集する

名称を編集する

- 1 **名称**を選ぶ

- 2 **名称**を入力し、**決定**を選ぶ

- 全角12文字(半角25文字)まで
- 文字入力のしかた→P.174

フォルダを移動する→P.70

電話番号を編集する

- 1 **TEL**を選ぶ

- 2 **電話番号**を入力する
(携帯電話・PHSの番号も可)

- 3 **決定**を選ぶ

メモを編集する

- 1 **メモ**を選ぶ

- 2 **メモ**を入力する

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.174

- 3 **決定**を選ぶ

マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ

- 2 リストからマークを選ぶ

- 3 **戻る**を選ぶ

登録地詳細画面

ナビ設定>登録地詳細

名称	◎×株式会社	削除
フォルダ	メインフォルダ	並び替え
TEL	045#####	位置修正
メモ	バイト先	電話する
マーク		お気に入り地点に登録する
アラーム	アラーム5	
10:00	AUDIO 項目を選択してください	

アラームを設定する

設定した方向から、設定した距離まで近づくと、アラームでお知らせします。

- 1 **アラーム**を選ぶ

- 2 **アラームの種類**を選ぶ

- アラームを鳴らさないようにするには**OFF**を選びます。

- 3 **案内距離**を選ぶ

- 4 **進入角度**を選ぶ

- 進入角度を設定しない場合は、全方位が対象となります。

- 5 **進入角度を調整し、セット**を選ぶ

- 6 **戻る**を選ぶ

登録地を削除する

一度削除するともどに戻せません。
削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 **削除**を選ぶ

- 2 **はい**を選ぶ



リストの並び順を変更する

- 1 **並び替え**を選ぶ

- 2 **移動先の挿入**を選ぶ

登録地の位置を修正する

- 1 **位置修正**を選ぶ

- 2 変更したい場所にスクロールさせる

- 3 **セット**を選ぶ

- 微調整: 位置の微調整ができます。

登録地の番号に電話をかける

- BLUETOOTH接続中のみ

電話する

- 登録地の電話番号に電話をかけます。

- 通話中の操作について→P.130