

# オーディオの基本操作

- 走行中は、TV、DVD、SD動画、USB動画、VTRの映像は表示されません。  
安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご覧ください。
- 走行中でも、後席用のモニターには映像が出力されます。  
後席用のモニターに出力される映像について→P.142

## オーディオに切り換える

### AUDIOを押す

- オーディオ画面に切り換わります。
- オーディオOFFの状態ではAUDIOを押すと、オーディオメニューが表示されます。

## オーディオの種類を選ぶ

### オーディオメニューから

#### 切り換えたいオーディオを選ぶ



- 選んだオーディオに切り換わります。


### ステアリングスイッチで

#### 準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.23)

#### SOURCEを割り当てた ステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- オーディオOFF時はMEMORY MUSICに切り換わります。
- 交通情報時は、TVに切り換わります。
- ステアリングスイッチで交通情報に切り換えることはできません。

#### お知らせ

- オーディオの音量を調整するには→P.17
- 地図画面やメニュー画面を表示中にオーディオを操作すると、情報バーに動作状態が約10秒間表示されます。表示例: 003 | HIGHWAY | ○☆バンド

- \* 1 SDメモリーカード挿入時のみ
- \* 2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- \* 3 ディスク(CD・MP3/WMA・DVD)挿入時のみ
- \* 4 USBメモリー、iPod接続時のみ(同時には接続できません。)
- \* 5 BLUETOOTH Audio機器接続時のみ

## オーディオの音声を出力したままナビゲーションに切り換える

### オーディオ画面表示中にMAPを押す

- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。
- ナビゲーションの音声・映像のみを出力したいときは、オーディオOFFにしてください。(右記)

#### お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.121)

## オーディオをOFFにする

### 本体ボタンで

AUDIOを2秒以上押す

- オーディオをONにするにはオーディオOFFの状態ではAUDIOを2秒以上押す

### オーディオメニュー

#### またはツートップメニューから

#### AUDIO OFFを選ぶ



- オーディオの音声・映像が消去されます。(オーディオOFF)

- オーディオをONにするにはツートップメニューからAUDIO ONを選ぶ