

# 本機で録音した音楽データを編集する

- タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、パソコンやスマートフォンを使用してGracenoteデータベースを更新すると、正しい情報が付与される場合があります。(P.106～107)
- それでも正しい情報が付与されない場合は、下記の手順から手動で編集することもできます。

## お知らせ

- データベース再検索を行うと、手動で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。
- タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。
- 文字入力のしかた→P.174

## 編集するアルバム・曲を選ぶ

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.100)から**編集**を選ぶ
- 2 編集メニューから、**曲管理 ▶ はい**を選ぶ
  - **現在のアルバム** : 再生中のアルバムのアルバム編集画面を表示
  - **現在の曲** : 再生中の曲の情報編集画面を表示

## 3 曲管理画面から編集したいアルバム・曲を選ぶ

### ● 曲管理画面(アルバム)



リストからアルバムを選ぶ。

### ● 曲管理画面(トラック)



リストから曲を選ぶ。

## お知らせ

- 録音中は編集できません。

## アルバムの情報を編集する

- 1 曲管理画面(アルバム)から編集したいアルバムを選び、**アルバム編集**を選ぶ



- 2 アルバム編集画面からアルバムの情報を編集する(P.103)



## 曲の情報を編集する

- 1 曲管理画面(トラック)から編集したい曲を選び、**トラック編集**を選ぶ



- 2 トラック編集画面から曲の情報を編集する(P.103)



項目	操作		決定を選ぶ
アルバム名を編集する	アルバム名にタッチする	アルバム名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで	決定を選ぶ
アルバムのよみを編集する	アルバムよみにタッチする	アルバムのよみを入力する ● 全角32文字まで	
アーティスト名を編集する	アーティストの <b>アルバム内の曲をすべて編集</b> を選ぶ	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで	決定を選ぶ
アーティストのよみを編集する	アーティストよみの <b>アルバム内の曲をすべて編集</b> を選ぶ	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで	
ジャンルを変更する	<b>ジャンルカスタマイズ</b> を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
アルバムの情報を保存する(P.107)	<b>アルバム情報保存</b> を選ぶ	● カスタムアップデート時、アルバムの情報がSDメモリーカード・USBメモリーに書き出されます。(P.107)	
アルバムの情報を更新する(P.106～107)	<b>データベース再検索</b> を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	

項目	操作		決定を選ぶ
アーティスト名を編集する	アーティスト名にタッチする	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで	決定を選ぶ
アーティストのよみを編集する	アーティストのよみにタッチする	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで	
曲名を編集する	曲名にタッチする	曲名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで	
曲のよみを編集する	曲のよみにタッチする	曲のよみを入力する ● 全角32文字まで	
ジャンルを変更する	<b>ジャンルカスタマイズ</b> を選ぶ	ジャンルを選ぶ	
曲の情報を更新する(P.106～107)	<b>データベース再検索</b> を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストから曲名を選ぶ	