


ハンズフリーで通話する

安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を開めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



電話に出る

電話に出る を選ぶ

- 通話を開始します。

応答保留する * 1

保留 を選ぶ

- **通話** を選ぶと通話を開始します。

* 1 電話機側が対応している場合のみ

電話に出ずに切る (着信拒否)

電話を切る を選ぶ

- 着信が切れます。

着信音量を調整する

+ : 音量が大きくなる

- : 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1 ~ 15[お買い上げ時の設定: 8]

お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に **電話を切る** を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



送話音を消音する

ミュート を選ぶ

- **通話** を選ぶと、解除されます。

通話を携帯電話に切り換える

携帯電話切替 ▶ はい を選ぶ

- **ハンズフリー切替 ▶ はい** を選ぶと、ハンズフリー通話に戻ります。

トーン信号(ピッポッパ)を送る

1 トーン を選ぶ

2 数字を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

受話音量を調整する

+ : 音量が大きくなる

- : 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1 ~ 15[お買い上げ時の設定: 8]

送話音量を調整する

+ : 音量が大きくなる

- : 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1 ~ 7[お買い上げ時の設定: 4]

- お知らせ**
- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
 - 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
 - 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

電話番号を入力して電話をかける

1 ツートップメニュー(P.24) からハンズフリー を選ぶ

2 ハンズフリー画面から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、ダイヤル を選ぶ



3 電話番号を入力し、発信 を選ぶ



- 入力した電話番号に電話をかけます。
- **修正** : 1文字削除

リダイヤルする

- ハンズフリー画面 (左記) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、リダイヤル** を選ぶ
- はい** を選ぶ

 - 前回発信した相手にリダイヤルします。

発信履歴から電話をかける

1 ハンズフリー画面 (左記) から携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、発信履歴 (着信履歴) を選ぶ


- 発信履歴 (または着信履歴) のリストが表示されます。

2 リストからかける相手を選ぶ



- **全削除** : 履歴をすべて削除

3 発信 を選ぶ



- 電話をかけます。
- **削除** : 選んだ履歴を削除

ハンズフリー
ハンズフリーで通話する