

ルート・案内・地図・VICSをアレンジする(ストラダチューン)

ガイドンス

ルート案内時の設定をします。

1 ガイドンスを選ぶ



2 案内について設定する

[お買い上げ時の設定]

- 分岐案内頻度[高]
IC・JCT・交差点・踏切・料金所・目的地付近などでの案内の頻度を設定する
- 安全・安心運転サポート標識拡大表示[ON]
安全・安心運転サポート標識の割り込み表示を拡大表示する/しないを設定する

安全・安心運転サポートの案内について(P.28)

- 一時停止案内[常時]
- 合流案内[常時]
- 踏切案内[常時]
- 制限速度案内[常時]
- 指定方向外禁止案内[ON]
- ライト点灯案内[ON]
- 高速レーン減少案内[ON]
- カーブ案内[ON]
- 事故多発地点案内[OFF]
- 有料道速度超過警告[ON]
- 一般道速度超過警告[ON]



ON



OFF