

# 地点を登録する(登録地)

## 登録地について

1ユーザーにつき最大900件まで登録できます。(自宅、お気に入り地点を含む)

- 登録された地点は、📍マークで表示されます。
- 登録地を表示する/しないの設定(P.94)

## カーソル(+ )の地点を登録する

登録したい場所にカーソル(+ )を合わせ、**設定 ▶ 地点登録**を選ぶ



- カーソル(+ )の位置(地点)が登録されます。

## 現在地を登録する

### 準備

- ランチャーメニューに「地点を登録」が表示されるように設定してください。(P.30)

ランチャーメニューから**地点を登録**を選ぶ

- 現在地が登録地として登録されます。