



1 SDメモリーカード/USBメモリーにアルバム情報を書き出す

- 1 MEMORY MUSIC再生画面(P.65)から**編集**▶**曲管理**▶**はい**を選び、情報を取得したいアルバムを選んで**アルバム編集**▶**アルバム情報保存**を選ぶ
 - 新譜など、タイトル情報が付与されていないアルバムの場合、この操作は必要ありません。手順1-2から始めてください。
 - 複数ある場合は、この手順を繰り返し、アルバム情報を保存してください。
- 2 オーディオチューン画面から**gracenote**を選ぶ
- 3 カスタムアップデート(個別更新)を選ぶ
- 4 **はい**を選ぶ(SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)
- 5 アルバム情報を書き出すメディア(SDカード/USB)を選び**書き出し**を選ぶ
- 6 **はい**を選ぶ
 - アルバム情報ファイル「export.dat」が、SDメモリーカード/USBメモリーの「NVDATA」フォルダに出力されます。
 - アルバム情報保存**で保存されたアルバム情報が、すべて書き出されます。

2 SDメモリーカード/USBメモリーを本機から取り出し、パソコンに挿入する

- 3 Title Finderを起動し Gracenote音楽認識サービスからタイトル情報をダウンロードして、SDメモリーカード/USBメモリーに保存する
- 4 タイトル情報取得が完了したら、SDメモリーカード/USBメモリーをパソコンから取り出し、本機に挿入する

5 タイトル情報を更新する

- 1 オーディオチューン画面から**gracenote**を選ぶ
- 2 カスタムアップデート(個別更新)を選ぶ
- 3 **はい**を選ぶ(SD、USB、MEMORY MUSIC再生中のみ)
- 4 タイトル情報を取り込むメディア(SDカード/USB)を選び**取り込み**を選ぶ
- 5 **はい**を選ぶ
 - タイトル情報が取り込まれます。
- 6 情報を取得したアルバムのアルバム編集画面/トラック編集画面から**データベース再検索**を選ぶ
 - 取得したタイトル情報に更新されます。