

探索条件の設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **探索** を選ぶ

3 各項目を設定する

■ 詳細条件

[太字：お買い上げ時の設定]

| 項目 | 設定内容 |
|-------------------------|--|
| 自動再探索 | 「する」： ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「しない」： 自動再探索しない |
| フェリーを優先 | 「する」： フェリー航路を優先して通るルートを探査する 「しない」： フェリー航路を優先して通るルートを探査しない |
| 時間規制道路を考慮 | 「する」： 時間規制を考慮したルートを探査する 「しない」： 道路の時間規制を考慮しない |
| VICS自動再探索* ¹ | 「する」： VICS情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「しない」： VICS自動再探索しない |
| 新旧ルート比較画面を表示 | 「する」： 曜日時間規制探査やDRGSでルートが再探査されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「しない」： 新旧ルート比較画面を表示しない |
| 到着予想 | 「自動」： VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「手動」： 一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する 「手動」を選んだ場合、+/- で設定する ●一般道： 5～ 50 ～60 km/h ●国道： 5～ 65 ～80 km/h ●有料道路： 5～ 80 ～100 km/h |

* 1 ストラータチェーン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.31)

渋滞情報(VICS)の設定をする

1 **MENU** を押し、**情報・設定** ▶ **ナビ設定** を選ぶ

2 ナビ設定画面から **渋滞情報** を選ぶ

3 各項目を設定する

■ ビーコン割込み設定

[太字：お買い上げ時の設定]

| 項目 | 設定内容 |
|---------|---|
| ビーコン受信音 | 「する」： 情報を受信すると、受信音を鳴らす 「しない」： 情報を受信しても、受信音を鳴らさない |
| ビーコン割込み | 「する」： 情報を受信すると、自動的に表示される 「しない」： 情報が自動的に表示されない |