

ルート・案内・地図・VICSをアレンジする

(ストラダチューン)

1 ツートップメニュー (P.24) またはランチャーメニュー (P.40) から、**TUNE**を選ぶ

2 各項目を設定する (下記)

1 **ルート**を選ぶ

2 **ルート探索条件を設定する** (右記)



●**有料道路優先***1

少しでも節約するか、割高でも有料道路を利用するかの度合いを設定する[中]

●**道幅優先***1

できるだけ距離優先にするか、多少遠回りでも車線の多い道を優先するかの度合いを設定する*2[中]

●**渋滞回避***1

VICSの渋滞情報を考慮する度合いを設定する[中]

●**ルート学習**

本機が探索したルート以外を通ったときなどに、ルートを学習して次の探索に反映させる度合いを設定する*3[する]

●**VICS考慮**

VICS情報を考慮する/しないを設定する[する]
ETC2.0広域を選ぶと、自転車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用して探索します。*4

●**スマートIC考慮**

スマートICを考慮して探索する/しないを設定する[ON]

●**季節規制考慮**

季節規制区間を避けて探索する/しないを設定する[ON]

[太字: お買い上げ時の設定]

1 **ガイダンス**を選ぶ

2 **案内について設定する** (右記)




●**分岐案内頻度**

IC・JCT・交差点・踏切・料金所・目的地付近などでの案内の頻度を設定する[高]

●**標識拡大表示**

注意案内表示の割り込み表示を拡大表示する/しないを設定する[ON]



各案内を、常時する/ルート案内中のみする/しないを設定する

●**踏切案内**[常時] (P.68)

●**合流案内**[常時] (P.68)

各案内をする/しないを設定する

●**ライト点灯案内**[ON] (P.68)

●**カーブ案内**[ON] (P.68)

●**事故多発地点案内**[OFF] (P.68)

1 **マップ**を選ぶ

2 **地図表示について設定する** (右記)



地図表示の設定をする

●**地図色(昼)**

●**地図色(夜)**

昼画面・夜画面の地図の色を設定する[ノーマル]

●**文字サイズ**

地図の文字サイズを設定する[標準]

●**自車マーク**

自車マークの種類と色を設定する[赤矢印(大)]

地図色について

●**ノーマル**
通常の地図



●**道路メイン**
道路が見やすい地図



●**ポップ**
地域を色分けした地図



●**ハイコントラスト**
夕暮れや夜間など、暗い車内で見やすい白基調の地図



規制情報の表示を設定する

●**規制**

規制情報を表示する/しないを設定する[ON]

●**範囲**

範囲情報のある規制を表示する/しないを設定する[ON]

渋滞情報の表示を設定する

●**渋滞混雑**

渋滞・混雑の情報を表示する/しないを設定する[ON]

●**渋滞なし**

渋滞の無い道路の情報を表示する/しないを設定する[OFF]

●**統計情報**

統計情報を表示する/しないを設定する[ON]