


地図の操作

走行軌跡を表示する

走行軌跡の記録を開始するには


- 1 ナビ設定画面 (P.16) から **表示** を選ぶ
- 2 表示設定画面から 走行軌跡の **記録スタート** を選ぶ



- 走行軌跡が表示されます。
- 走行軌跡の記録を開始します。

走行軌跡の記録を停止するには

表示設定画面 (上記) から走行軌跡の **記録ストップ** を選ぶ




- 走行軌跡の記録を停止します。

お知らせ

- 走行軌跡が記録されていないときは、**軌跡表示** を選ばません。そのときは、走行軌跡の記録を開始してください。
- 走行軌跡は500 kmまで記録できます。500 kmを超えると、古いものから削除されます。
- 走行軌跡を非表示にしても、走行軌跡の記録は残ります。走行軌跡の記録を削除するには、表示設定画面から走行軌跡の **削除** を選んでください。
- 走行軌跡の記録中は非表示にしたり、記録を削除できません。非表示にしたり削除する際には、走行軌跡の記録を停止してください。

走行軌跡の表示/非表示を切り換える


走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の **軌跡表示** を選ぶ



- 選ぶごとに表示/非表示が切り換わります。

走行軌跡の記録を削除するには

- 1 走行軌跡の記録が停止した状態で、表示設定画面 (左記) から走行軌跡の **削除** を選ぶ



- 2 はいを選ぶ
● 走行軌跡の情報が削除されます。

表示するランドマークを選ぶ

最大300件選択できます。


- 1 表示設定画面 (P.48) から **ランドマークの設定する** を選ぶ
- 2 表示したいランドマークを選ぶ



- **全解除**: 選択をすべて解除
- **全選択**: すべての項目を選択

ランドマークを表示する

表示設定画面から **ランドマーク表示する** を選ぶ



- ランドマークが表示されます。
[お買い上げ時の設定: する]

ランドマークを消去するには

表示設定画面 (P.48) から **ランドマーク表示しない** を選ぶ

- ランドマークが消去されます。

地点メニューから操作する

地点メニューから、目的地・経由地・出発地・登録地などを設定したり、施設の詳細情報を見ることができます。

地図モード画面 (P.38) から **設定** を選ぶ

- 地点メニューが表示されます。



- **ここに行く**
カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する
- **5ルート**
異なる条件で5ルートを探索する
- **立寄る (ルート案内中のみ)**
カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する
- **地点登録**
カーソルの地点を登録地として登録する
- **地点編集**
(カーソルの地点が登録地の場合のみ)
登録地詳細画面を表示する
- **施設詳細**
施設の詳細情報が表示される (情報がある場合のみ)
- **テナント情報**
施設のテナント情報が表示される (市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)
- **周辺検索**
カーソルの周辺の施設を検索する
周辺検索のしかた → P.55
- **閉じる**
地図モード画面を表示

お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。