


●約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。



- 予約した番組(チャンネル)が受信できない場合は、自動的に中継局や系列局をサーチして、受信できた局に切り換わります。
- 視聴予約を確認するには→P.88

- 1チャンネルずつ切り換わります。