

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

## ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面(P.126)から  
[登録機器一覧]を選ぶ

2 ハンズフリーを選ぶ

3 接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。<sup>\*1</sup>

### お知らせ

- ハンズフリー接続中は、地図画面に接続機器の電波状態と電池残量が表示されます。ただし、端末によっては電波状態が正しく表示されない場合があります。

## 接続確認案内の設定をするには

### ■接続確認案内について

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に案内されます。

案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

携帯電話登録一覧(上記)から  
接続確認案内[する]/[しない]を選ぶ

## 接続を解除するには

携帯電話登録一覧(上記)から  
接続中の「電話1」または「電話2」を選ぶ

- 接続が解除されます。

## スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

### 準備

- 専用アプリケーション(無料)の「ここいこ♪」/「CarAV remote」をインストールして、起動してください。(P.136, 137)
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.126)

1 BLUETOOTH設定画面(P.126)から  
[登録機器一覧]を選ぶ

2 ハンズフリーを選ぶ

3 接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。<sup>\*1</sup>

## 接続を解除するには

携帯電話登録一覧(上記)から  
接続中の「スマホ連携」を選ぶ

- 接続が解除されます。

## BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面(P.126)から  
[登録機器一覧]を選ぶ

2 BLUETOOTH Audioを選ぶ

3 接続したいBLUETOOTH Audio機器の「接続する」を選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。<sup>\*1</sup>

## 接続を解除するには

登録機器一覧(上記)から  
接続中のBLUETOOTH Audio機器の  
「接続する」を選ぶ

- 接続が解除されます。

\*1 自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。