



利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

[太字: お買い上げ時の設定]

表示の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **表示** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容	
メイン画面用地図設定 (1画面・左画面)	地図モード (P.46)	「北向き」: ノースアップで表示する 「進行方向」: ヘディングアップで表示する 「3D」: 3D地図で表示する
	3D視角調整	3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 標高地図を表示しない
	ダイレクトボタン (P.145、149、150)	設定する 「ドライブレコーダー動画録画」: ドライブレコーダーの動画録画タッチキーを表示 (P.150) 「ドライブレコーダー静止画撮影」: ドライブレコーダーの静止画撮影タッチキーを表示 (P.149) 「オプションカメラ」: オプションカメラタッチキーを表示 (P.40) 「表示しない」: ダイレクトボタンを表示しない
右画面用地図設定	右画面に地図表示 (P.47)	「する」: 右画面に地図を表示する 「しない」: 右画面に地図を表示しない
	名称の文字サイズ	「標準」: 右画面の地図の文字を大きくする 「小」: 右画面の地図の文字を小さくする
	吹き出しを表示 (P.36)	「する」: 右画面に高速道路や交差点を吹き出しで表示する 「しない」: 右画面に吹き出し表示しない
	標高地図を表示 (P.32)	「する」: 右画面の広域縮尺の地図で、標高地図を表示する 「しない」: 右画面に標高地図を表示しない
	地図モード (P.46)	「北向き」: 右画面をノースアップで表示する 「進行方向」: 右画面をヘディングアップで表示する 「3D」: 右画面を3D地図で表示する
地図色設定	3D視角調整	右画面の3Dの地図の傾きを設定する 角度大 ← 角度小 
	昼夜切替	「時間連動」: 時間に連動して、昼画面/夜画面を切り換える 「昼」: 常に昼画面で表示する 「夜」: 常に夜画面で表示する 「スモール連動」: 車のスモールランプに連動して、昼画面/夜画面を切り換える
	標高地図色 (P.32)	「季節連動」: 季節に連動して、標高地図の色を切り換える 「春」: 常に春の地図色で表示する 「夏」: 常に夏の地図色で表示する 「秋」: 常に秋の地図色で表示する 「冬」: 常に冬の地図色で表示する 「標準」: 標準的な色彩の地図色で表示する

表示の設定をする (続き)

項目	設定内容	
情報バー表示設定	MAPCODEを表示 (P.38)	「する」: 情報バーにマップコードを表示する 「しない」: 情報バーにマップコードを表示しない
	地図情報を表示	「住所名」: 情報バーに現在地の住所を表示する 「道路名」: 情報バーに現在地の道路の名称を表示する
	AUDIO情報を表示 (P.36)	「する」: 情報バーにオーディオの情報を表示する 「しない」: 情報バーにオーディオの情報を表示しない
	残距離/到着時刻を表示 (P.39)	「経由地」: 経由地までの残距離と到着予想時刻を表示する 「目的地」: 目的地までの残距離と到着予想時刻を表示する
その他設定	緯度・経度を表示 (P.38)	「する」: 地図モード画面に緯度・経度を表示する 「しない」: 緯度・経度を表示しない
	冠水注意ポイント表示	「する」: 豪雨時に一時的に道路が冠水し通行に支障・危険をもたらすおそれがある地点を表示する 「しない」: 冠水注意ポイントを表示しない
	市街地図での冠水注意ポイント表示	「する」: 冠水注意ポイント表示「する」のとき、市街地図でも冠水注意ポイントを表示する 「しない」: 市街地図で冠水注意ポイントを表示しない
	登録地を表示 (P.70)	「する」: 地図に登録地を表示する 「しない」: 地図に登録地を表示しない
	時計表示 (P.36)	「する」: 時計を表示する 「しない」: 時計を表示しない 「映像中はしない」: オーディオがTV、DVD、SD(動画)、USB(動画)、VTR、のとき、時計を表示しない(他の画面では表示する) ● 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、テレビ番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。
	デュアルウィンドウを表示 (P.47)	「する」: オーディオがTV、DVD、SD(動画)、USB(動画)、VTRのとき、右画面にオーディオの映像を表示する 「しない」: デュアルウィンドウ表示しない
	50 m市街地図表示 (P.32)	「する」: 50 m縮尺のとき、市街地図で表示する 「しない」: 50 m縮尺のとき、広域地図で表示する
	ランドマーク	設定のしかた → P.49
	ランドマーク表示	設定のしかた → P.49
	自車位置 (通常は必要ありません)	設定のしかた → P.16
走行軌跡	設定のしかた → P.48	

案内の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **案内** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容	
案内表示項目設定	ルートの全表示 (P.59)	「する」: ルート探索後、全ルート図を表示する 「しない」: ルート探索後、全ルート図を表示しない
	交差点情報の表示 (P.38、39)	「常時」: 常に交差点情報を表示する 「案内中」: ルート案内中のみ交差点情報を表示する 「しない」: 交差点情報を表示しない
	ETCレーンの表示 (P.35)	「する」: ETCレーン案内を表示する 「しない」: ETCレーン案内を表示しない

利用に応じた設定に変える

設定

利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

案内の設定をする (続き)

項目	設定内容
JCTビューの表示 (P.35)	「 する 」:ジャンクションビューを表示する 「 しない 」:ジャンクションビューを表示しない
目的地方向を表示 (P.39)	「 する 」:目的地方向直線を表示する 「 しない 」:目的地方向直線を表示しない
ルート情報の表示 (P.33)	「 する 」:ルート案内中、専用レーン案内とハイウェイマップを表示する 「 しない 」:ルート情報を表示しない
ハイウェイモードの表示 (P.33) ● ルート情報の表示が「しない」の場合のみ設定できます。	「 する 」:ハイウェイマップを表示する 「 しない 」:ハイウェイマップを表示しない
交差点拡大図の表示 (P.34)	「 する 」:交差点拡大図を表示する 「 しない 」:交差点拡大図を表示しない
リアル3D表示 (P.34)	「 する 」:複雑な交差点などを、リアルな3D図で表示する 「 しない 」:リアル3D表示しない
方面看板の表示 (P.33)	「 常時 」:常に方面看板を表示する 「案内中」:ルート案内中のみ方面看板を表示する 「 しない 」:方面看板を表示しない
Audio画面中の案内割込み	「 する 」:オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内する 「 しない 」:オーディオ画面を表示中に割り込んでルート案内しない
デュアルウィンドウ中の案内割込み	「 する 」:右画面にAudioの映像を表示させた地図(デュアルウィンドウ)に割り込んでルート案内する 「 しない 」:デュアルウィンドウ中に割り込んでルート案内しない
EWS (緊急情報)の割込み (P.85)	「 する 」:TVのEWS (緊急情報)を受信したら、割込み表示する 「 しない 」:EWS (緊急情報)の割込み表示をしない
案内出力スピーカー ● 本機の案内音声を出力するスピーカーを設定します。	「 左前 」:左のフロントスピーカーから出力する 「 右前 」:右のフロントスピーカーから出力する
専用レーン案内 (P.66)	「 する 」:ルート案内中に右左折専用レーンがある場合、案内する 「 しない 」:専用レーン案内しない
高速走行時の音量切換	「 する 」:高速走行時に、音量を自動的に上げる 「 しない 」:高速走行時も、音量を上げない
VICS案内 (P.67)	「 する 」:渋滞/規制情報がある場合に音声案内する 「 しない 」:渋滞/規制情報の音声案内をしない
休憩メッセージ案内 (P.69)	「 する 」:ルート案内中に長時間経過すると、休憩を促す音声案内を行う 「 しない 」:休憩メッセージ案内しない
トンネル出口案内 (P.66)	「 する 」:トンネルに入ると音声で案内する 「 しない 」:トンネル出口案内しない

案内表示項目設定(続き)

案内音声項目設定

[太字: お買い上げ時の設定]

探索条件の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **探索** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
自動再探索 (P.69)	「 する 」:ルートから外れた道を行くと自動的に再探索する 「 しない 」:自動再探索しない
フェリーを優先	「 する 」:フェリー航路を優先して通るルートを探る 「 しない 」:フェリー航路を優先して通るルートを探らない
時間規制道路を考慮 (P.64, 67)	「 する 」:時間規制を考慮したルートを探る 「 しない 」:道路の時間規制を考慮しない
VICS自動再探索*1 (P.67)	「 する 」:VICS情報を考慮して、ルートを自動的に再探索する 「 しない 」:VICS自動再探索しない
新旧ルート比較画面を表示 (P.67)	「 する 」:曜日時間規制探索やDRGSでルートが再探索されたとき、変更前のルートも通行可能であれば、新旧ルート比較画面を表示する 「 しない 」:新旧ルート比較画面を表示しない
到着予想	「 自動 」:VICS情報や統計交通情報を考慮して、自動的に到着予想時刻を計算する 「 手動 」:一般道・国道・有料道路の平均速度を手動で入力し、その数値をもとに到着予想時刻を算出する

+/- で設定する
● 一般道:5~50~60 km/h
● 国道:5~65~80 km/h
● 有料道路:5~80~100 km/h

* 1 ストラータチェーン(ルート)で、VICS考慮「しない」に設定されている場合は、選択できません。(P.43)

渋滞情報 (VICS) の設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **渋滞情報** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
ビーコン受信音	「 する 」:情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 しない 」:情報を受信しても、受信音を鳴らさない
ビーコン割込み	「 する 」:情報を受信すると、自動的に表示される 「 しない 」:情報は自動的に表示されない
渋滞情報保存時間設定	渋滞情報を保存する時間を設定する 調整範囲:15分/30分/1時間/2時間
ETC2.0受信音	「 する 」:一般情報を受信すると、受信音を鳴らす 「 しない 」:一般情報を受信しても、受信音を鳴らさない
ETC2.0割込み	「 する 」:一般情報を受信すると、自動的に表示される 「 しない 」:一般情報は自動的に表示されない
ETC2.0自動音声再生	「 する 」:情報を受信すると、自動的に音声案内される 「 しない 」:情報は自動的に音声案内されない
ETC2.0アップリンク	「 する 」:本機で収集した情報を、ITSスポットに自動的に送信する 「 しない 」:本機で収集した情報を、ITSスポットに送信しない

利用に応じた設定に変える

設定

利用に応じた設定に変える

[太字: お買い上げ時の設定]

ETCの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **ETC** を選ぶ
- 3 各項目を設定する

項目	設定内容
ETC音声ガイド	「する」: 利用料金などを、本機から音声で案内する 「しない」: ETC音声ガイドしない
カード入れ忘れ案内	「する」: 本機の電源がONになったときにETCカードが挿入されていない場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード入れ忘れ案内しない
カード抜き忘れ案内	「する」: 本機の電源がOFFになったときにETCカードが取り出されずに車載器に残っている場合、本機から音声で案内される*1 「しない」: カード抜き忘れ案内しない

* 1 ETC音声ガイドを「しない」に設定しても案内されます。

システムの設定をする

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 各項目を設定する

項目	設定内容	
BLUETOOTH	設定のしかた→P.126~130	
セキュリティ	セキュリティ設定 (P.29)	「する」: セキュリティ設定をする 「しない」: セキュリティ設定をしない
	盗難多発地点音声案内 (P.15)	「する」: 盗難多発地点を音声で案内する 「しない」: 盗難多発地点を音声で案内しない
	盗難多発地点表示案内 (P.36)	「する」: 盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 盗難多発地点を表示で案内しない
	市街地図での盗難多発地点表示案内 (P.36)	「する」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内する 「しない」: 市街地図で盗難多発地点を表示で案内しない
	iPod抜き忘れ案内 (P.15)	「する」: iPodの抜き忘れ案内をする 「しない」: iPodの抜き忘れ案内をしない
ユーザーカスタマイズ	設定のしかた→P.21	
画質調整	設定のしかた→P.121	
キー操作音	「する」: キー操作音を鳴らす 「しない」: キー操作音を鳴らさない	
ステアリングスイッチ	設定のしかた→P.23	
オプションボタン	設定のしかた→P.28	
その他設定	車種設定	設定のしかた→P.21
	車両メンテナンス	設定のしかた→P.141
	カメラ設定	設定のしかた→P.145、152
	バージョンアップ 初期化	設定のしかた→P.144 設定のしかた→P.159

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

- 1 情報・設定メニュー (P.25) から **システム設定** を選ぶ
- 2 システム設定画面から **その他設定** を選ぶ
- 3 **初期化** を選ぶ
- 4 初期化する項目を選ぶ

項目	内容
SDカードの初期化	SDメモリーカード*1を初期化する ● 録音した音楽データも削除されます。 * 1 NTFS ファイルシステムは初期化できません。
登録データの初期化	登録・設定した内容 (登録地・登録ルートなど) を初期化する
ルート学習結果の初期化	本機のルート学習機能を初期化する
入力履歴の初期化	名称検索で入力した履歴を削除する
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
出荷状態に戻す	個人情報に関する設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。

- 5 **はい** を選ぶ
- 6 **はい** を選ぶ
 - 選んだ項目が初期化されます。
 - 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。
- 7 初期化が完了したら、車のエンジンを止め (ACC OFF)、約 10 秒間放置してから、再度車のエンジンをかける (ACC ON)
 - 本機が再起動します。

お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。故障の原因となります。

お知らせ

- 録音データの初期化はP.107、Gracenoteデータベースの初期化はP.119をご覧ください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、登録ルートなどの登録情報を必ず削除してください。
- 他人への譲渡または処分などの場合は、センサー学習値初期化をしてください。(P.19)
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - ・ CD再生モード
 - ・ FM/AM
 - ・ 交通情報
 - ・ オーディオチューン (車速連動音量以外)
 - ・ 音量調整
 - ・ 映像調整
 - ・ 画質調整