

本機で録音した音楽データを編集する

- タイトルが付与されていなかったり、誤ったタイトルが付与されているアルバムは、パソコンやスマートフォンを使用してGracenoteデータベースを更新すると、正しい情報が付与される場合があります。(P.106～107)
- それでも正しい情報が付与されない場合は、下記の手順から手動で編集することもできます。

お知らせ

- データベース再検索を行うと、手動で編集したタイトルは、録音時に自動で付与されたタイトルに戻ります。
- タイトル情報を編集しても、本機のGracenoteデータベースは更新されません。そのため、SDメモリーカードに録音したアルバム・曲情報は更新されますが、CD再生時は編集されていない情報が表示されます。
- 文字入力のしかた→P.174

1 MEMORY MUSIC再生画面(P.100)から編集を選ぶ

2 編集メニューから、曲管理▶はいを選ぶ

- 現在のアルバム: 再生中のアルバムのアルバム編集画面を表示
- 現在の曲: 再生中の曲の情報編集画面を表示


3 曲管理画面から編集したいアルバム・曲を選ぶ

- 曲管理画面(アルバム)


リストからアルバムを選ぶ。
- 曲管理画面(トラック)

リストから曲を選ぶ。

1 曲管理画面(アルバム)から編集したいアルバムを選び、アルバム編集を選ぶ

2 アルバム編集画面からアルバムの情報を編集する(P.103)

1 曲管理画面(トラック)から編集したい曲を選び、トラック編集を選ぶ

2 トラック編集画面から曲の情報を編集する(P.103)

お知らせ

●録音中は編集できません。

項目	操作	
アルバム名を編集する	アルバム名にタッチする	アルバム名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
アルバムのよみを編集する	アルバムよみにタッチする	アルバムのよみを入力する ● 全角32文字まで
アーティスト名を編集する	アーティストのアルバム内の曲をすべて編集を選ぶ	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
アーティストのよみを編集する	アーティストよみのアルバム内の曲をすべて編集を選ぶ	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズを選ぶ	ジャンルを選ぶ
アルバムの情報を保存する(P.107)	アルバム情報保存を選ぶ	● カスタムアップデート時、アルバムの情報がSDメモリーカード・USBメモリーに書き出されます。(P.107)
アルバムの情報を更新する(P.106～107)	データベース再検索を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ

項目	操作	
アーティスト名を編集する	アーティスト名にタッチする	アーティスト名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
アーティストのよみを編集する	アーティストのよみにタッチする	アーティストのよみを入力する ● 全角32文字まで
曲名を編集する	曲名にタッチする	曲名を入力する ● 全角32文字(半角64文字)まで
曲のよみを編集する	曲のよみにタッチする	曲のよみを入力する ● 全角32文字まで
ジャンルを変更する	ジャンルカスタマイズを選ぶ	ジャンルを選ぶ
曲の情報を更新する(P.106～107)	データベース再検索を選ぶ	(複数の候補がある場合のみ) リストから曲名を選ぶ

オーディオ
本機で録音した音楽データを編集する

102

103