


■ ご利用の流れ



*1 初回利用時のみ

- ハンズフリー用携帯電話を4台まで登録でき、2台同時に接続できます。
- BLUETOOTH Audioを2台まで登録でき、1台に接続できます。
- スマートフォン連携機器は、ハンズフリー用に登録された機器から、1台接続できます。
 - すでに最大数登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.125)
 - 適合機種については、Webサイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。
 - 操作方法は対応機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の説明書をご覧ください。

■ 本機で利用できるプロファイルについて

サービス		プロファイル
ハンズフリー	ハンズフリー通話	Hands-Free Profile (HFP)
	電話帳転送	Object Push Profile (OPP)
		Phone Book Access Profile (PBAP)
BLUETOOTH Audio		Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
「NaviCon®」*2		Serial Port Profile (SPP)
「CarAV remote」*2		

*2 アプリは、予告なく機能が変更されたり、サービスが終了となることがあります。

BLUETOOTH通信を利用して、BLUETOOTH Audio (P.97)、ハンズフリー通話 (P.130)、NaviCon® (P.134)、CarAV remote (P.136)の機能を利用できます。

登録・接続

BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	124
本機の準備をする	124
BLUETOOTH対応機器を本機に機器登録する	124
地図画面のハンズフリー状態表示	125
BLUETOOTH対応機器の登録データを削除する	125
BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する	126
ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する	126
スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する	126
スマートフォン連携で使用するアプリを選択する	127
BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する	127
BLUETOOTH対応機器の詳細情報を見る	128
ハンズフリー用の携帯電話の詳細情報を見る	128
BLUETOOTH Audio機器の詳細情報を見る	128
本機の本体情報を見る	129
本機のデバイス名とパスキーを変更する	129

ハンズフリー

ハンズフリーで通話する	130
電話がかかってきたら	130
通話中の操作	130
電話番号を入力して電話をかける	131
リダイヤルする	131
発着信履歴から電話をかける	131
アドレス帳に登録する	132
アドレス帳から電話する	132
アドレス帳を削除する	133
ハンズフリー通話の設定をする	133

スマートフォン

NaviCon®を利用する (スマートフォン連携)	134
「NaviCon®」とは	134
「NaviCon®」を利用する	135
スマートフォンをリモコンとして使う (スマートフォン連携)	136
CarAV remoteとは	136
CarAV remoteを利用する	136