

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

## ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.124) から登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **ハンズフリー** を選ぶ
- 3 **携帯電話登録一覧** から接続したい携帯電話の「電話1」または「電話2」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とハンズフリー接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 2台まで接続できます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。\*1

### 接続確認案内の設定をするには

本機の電源がONになったとき、接続設定された携帯電話に接続できなかった場合に、「携帯電話が接続されていません。携帯電話を忘れていませんか?」と案内されます。案内されるまでの時間は、接続した携帯電話の台数により異なります。

**携帯電話登録一覧 (上記) から接続確認案内** **する / しない** を選ぶ

### 接続を解除するには

**携帯電話登録一覧 (上記) から接続中の「電話1」または「電話2」** を選ぶ

- 接続が解除されます。

## スマートフォン連携用のスマートフォンを手動で接続する

### 準備

- 専用アプリケーション (無料) の「NaviCon®」/「CarAV remote」をインストールして、起動してください。(P.134, 136)
- スマートフォン連携用に接続したいスマートフォンを、本機にハンズフリー機器として登録してください。(P.124)

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.124) から登録機器一覧** を選ぶ

- 2 **ハンズフリー** を選ぶ

- 3 **携帯電話登録一覧** から接続したいスマートフォンの「スマホ連携」を選ぶ



- 選んだ携帯電話が本機とスマホ連携接続されます。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。\*1

### 接続を解除するには

**携帯電話登録一覧 (上記) から接続中の「スマホ連携」** を選ぶ

- 接続が解除されます。

## スマートフォン連携で使用するアプリを選択する

- 1 **情報・設定メニュー (P.25) からスマホ連携アプリ選択** を選ぶ
- 2 **設定したいスマホ連携アプリ** を選ぶ



## BLUETOOTH Audio機器を手動で接続する

- 1 **BLUETOOTH設定画面 (P.124) から登録機器一覧** を選ぶ
- 2 **BLUETOOTH Audio** を選ぶ
- 3 **登録機器一覧** から接続したいBLUETOOTH Audio機器の**接続する** を選ぶ



- 選んだBLUETOOTH Audio機器が本機とBLUETOOTH Audio接続されます。
- 接続が完了するまで、約20秒かかります。
- 一度手動で接続すると、次回から自動で接続されます。\*1

### 接続を解除するには

**登録機器一覧 (上記) から接続中のBLUETOOTH Audio機器の** **接続する** を選ぶ

- 接続が解除されます。

\*1 自動接続されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。