

スマートフォンをリモコンとして使う(スマートフォン連携)

CarAV remoteとは

当社が提供するスマートフォン向けアプリケーションです。
BLUETOOTH通信を利用して、スマートフォン専用のアプリケーション「CarAV remote」(無料)で本機のオーディオを操作できます。

- 「CarAV remote」のダウンロードなどについては、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>


準備

- スマートフォンにアプリ「CarAV remote」をインストールしてください。
- スマートフォンを本機に機器登録してください。(P.124)
- スマートフォンと本機をスマホ連携接続して(P.126)、スマホ連携アプリ選択で「CarAV remote」を選んでください。(P.127)

お知らせ

- 「CarAV remote」を利用する場合は、スマートフォンと本機をケーブルで接続する必要はありません。
- iPodまたはiPhoneをP.114の図のとおり接続すると、そちらでの接続が優先されるため、iPhoneで「CarAV remote」を利用する場合は、iPodまたはiPhoneを取り外してください。

CarAV remoteを利用する




オーディオの種類を選ぶ

オーディオ表示部を、右から左にフリックする


- フリックするごとにオーディオが切り換わります。

または

をタッチする


- タッチするごとにオーディオが切り換わります。
- 切り換わりかたは、ステアリングスイッチのSOURCEを割り当てたボタンで操作したときと同じです。(P.80)

頭出し/早送り・早戻し/選局する

をタッチする


アプリの情報(バージョン、利用規約、操作ガイド)を表示

音量を調整する

をタッチする

- +:大きくなる
- :小さくなる

オーディオの音量を消音する(ミュート)

をタッチする

- もう一度タッチすると解除します。
- ミュート時の動作について→P.17