

# 地図の操作

## ● **ここに行く**

カーソルの地点を目的地に設定して、ルート探索を開始する

## ● **5ルート**

カーソルの地点を目的地に設定して、異なる条件で5ルートを探索する

## ● **立寄る**

カーソルの位置を経由地に設定して、ルート探索を開始する(ルート案内中のみ)

## ● **地点登録**

カーソルの地点を登録地として登録する

## ● **地点編集**

登録地詳細画面を表示する(カーソルの地点が登録地の場合のみ)

## ● **施設詳細**

施設の詳細情報が表示される(情報がある場合のみ)

## ● **テナント情報**

施設のテナント情報が表示される(市街地図でテナント情報のある地点にカーソルを合わせて地点メニューを表示させた場合のみ)

## ● **周辺検索**

カーソルの周辺の施設を検索する

## ● **閉じる**

地図モード画面を表示する

## お知らせ

- 表示されるタッチキーは、状況によって異なります。

## 地図上に表示されるVICs情報(レベル3)

### VICS タイムスタンプ



情報が提供された時刻を表示

- 受信した時刻ではありません。
- ルート案内中にVICs タイムスタンプにタッチすると、渋滞・規制のある地点の地図を表示します。

## お知らせ

- 別売のETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のVICs情報を受信できます。
- 別売の光ビーコン対応ETC2.0車載器を接続すると、ETC2.0のほかに、光ビーコンからのVICs情報も受信できます。
- 遠方の渋滞情報は表示されません。

### ハイウェイマップ/ルート情報表示中は



## ① 渋滞・混雑区間

道路を色分けして表示

## ② 規制情報

区間ごとにマークを表示(2件まで)