

# BLUETOOTH Audioを再生する

## 準備

- BLUETOOTH対応機器を本機に登録してください。(P.77)

## BLUETOOTH Audio再生画面



- 1 再生/一時停止
- 2 再生モードの切り換え
- 3 選曲モードの選択
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

## 再生する

オーディオメニュー(P.50)から **BLUETOOTH Audio** を選ぶ

## 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- : 再生中の曲の情報を表示
- : 選曲モードで選択された選曲方法で、曲のリストを表示
  - ・ 曲を選ぶと、再生を開始します。

## 早送り・早戻しする

- を押し続ける
  - 離すと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

- を押す

## 再生モード

リピート/ランダム再生を切り換えます。

### 1 再生モードを選ぶ

### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

## 繰り返し再生(リピート)

### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

## 順不同に再生(ランダム)

### ランダムを選ぶ

- 再生中のリストの中から順不同に再生します。

## 一時停止する

### 再生中に を選ぶ

- を選ぶと、再生を開始します。