

ハンズフリーで通話する


安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけてご使用ください。

お知らせ

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を開けてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりと話してください。
- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中に、携帯電話を操作して電話をかけても（電話に出ても）ハンズフリー通話になる場合があります。

電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



- 1 電話に出る
- 2 応答保留
- 3 着信音量の調整
- 4 電話を切る

着信音量の調整

着信音量を調整します。

- **+**：音量が大きくなる
- **-**：音量が小さくなる
- 調整範囲：1～15[お買い上げ時の設定：8]

電話に出る

電話に出るを選ぶ

- 通話を開始します。

応答保留

応答を保留します。(電話機側が対応している場合のみ)

保留を選ぶ

- 通話を選ぶと通話を開始します。

電話に応答せずに切る


電話を切るを選ぶ

- 着信が切れます。

お知らせ

- 携帯電話の機種によっては、着信中に **電話を切る** を選んでも電話に出る場合があります。

通話中の操作



- 1 ミュート
- 2 通話の切り換え
- 3 受話音量の調整
- 4 送話音量の調整
- 5 電話を切る
- 6 トーン信号を送る