

情報バー

- 情報バーに表示させる項目の設定 (P.79)



- ① 現在時刻
 - ② ハンズフリー通話中
 - ③ ドライブレコーダー録画中
 - ④ ETCカード挿入状態
 - ⑤ 再生中のオーディオ
 - ⑥ 現在地の地名/道路名称^{*1}
 - ⑦ 残距離/到着予想時刻^{*2}
 - ⑧ 音楽CDを録音中
- *1 AUDIO情報を表示「する」(P.79)に設定した場合は、オーディオの情報が表示されます。
地図モード画面(P.21)では、カーソル付近の地名/道路名称が表示されます。
- *2 地図モード画面(P.21)では、マップコードが表示されます。
- VICSの緊急情報を受信した場合は、**緊急情報放送中**が表示されます。

ナビゲーション

現在地画面

[MAP]を押すと、現在地画面が表示されます。



① ランチャー

ランチャーメニューを表示(地図画面の種類によっては、表示されません。) (P.25)


② 交差点情報表示

交差点名称、レーン、踏切などの情報を表示

●表示する／しないの設定 (P.80)

地図モード画面

現在地からスクロール(P.28)すると地図モード画面になります。



③ 微調整

カーソル(+)の位置を微調整 (P.29)

④ 施設名

カーソル(+)の地点に施設名の情報がある場合に表示

⑤ 緯度・経度

●表示する／しないの設定 (P.79)

⑥ 設定

地点メニューを表示 (P.32)

⑦ マップコード (P.116)

●表示する／しないの設定 (P.79)

- ① カーソル(+)から現在地の方向を赤い直線で表示
- ② カーソル(+) 地図の中心に表示