

行き先までのルートを作るには

ルート案内を開始するまで

行き先を探す

■ 目的地メニュー (P.16)



- 名称 (P.37)
- 電話番号
電話番号検索画面を表示
- 周辺施設
周辺施設検索画面を表示
- 住所 (P.37)
- 登録地
登録地検索画面を表示
- 自宅
あらかじめ自宅を登録しておく、自宅を目的地に設定します。
- ジャンル
ジャンル検索画面を表示
- 履歴
履歴検索画面を表示
- マップコード
マップコード検索画面を表示
- 緯度・経度
緯度・経度検索画面を表示
- 郵便番号
郵便番号検索画面を表示

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

1 目的地を検索する

例：ジャンル検索



① リスト

- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

② あかさたなタッチキー

- 50音順に並んだリストで表示されます。
- 行ごとにリストを切り換えます。
- 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い→う→え→お)が切り換わります。

2 リストから施設を選び、決定を選ぶ

検索結果画面



- 距離順： 現在地から近い順に並べ替え
- 50音順： 50音順に並べ替え
- 絞込み： 地域・ジャンルで絞り込み
- 詳細： 施設の詳細情報を表示
- ☎： 施設に電話をかける
- 出入口： 施設の出入口の情報がある場合、出入口を表示
- 検索した施設に提携駐車場や複数の出入口の情報がある場合はメッセージが表示されます。**はい**を選ぶと出入口のリストが表示されます。